

太陽光発電システム用 パワーコンディショナ 型式:RPI M50A_120

施工・保守マニュアル

このマニュアルは、太陽光発電用パワーコンディショナの施工と保守方法について、工事店様向けに 説明しています。

施工されるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。

なお本マニュアルは取扱説明も含んでおりますので、施工後はお客様にお渡しいただき、いつでも利 用できるように大切に保管してください。

お客様への取扱説明は 6.1 表示部と 6.2.1 初期画面から 6.2.5 Event log(点検コード履歴)までを参 照にご説明ください。



もくじ

1.	はじめに	
	ご使用に際してのご承諾事項	2
	安全上のご注意	3
	安全上の要点	6
	使用上のご注意	6
2.	設置と配線	
	2.1 設置前の注意事項	7
	2.2 開梱	7
	2.3 包装の検査	8
	2.4 パワーコンディショナ のラベル	9
3.	製品外観	
	3.1 外形寸法図	10
	3.2 各部の名称	10
4.	設置の説明	
	4.1 設置場所	13
	4.2 壁掛け作業	13
5.	配線	
	5.1 配線前の準備事項	17
	5.2 商用電源端の接続	18
	5.3 直流入力端の接続	24
	5.4 通信モジュールの接続	25

6.	パワーコンディショナの ON/OFF	29
	6.1 表示部	29
	6.2 液晶ディスプレイ操作フロー	30
7.	設備のメンテナンス	
	7.1 サージ保護装置(SPD)の交換	45
	7.2 ヒューズの交換	47
	7.3 ファンの清掃	50
	7.4 ファンの交換	50
	7.5 吸気口フィルタの清掃	51
8.	エラーメッセージおよび簡易トラブルシュー	ティング
	エラーメッセージと簡易トラブルシューティング	52
9.	パワーコンディショナの取り外し	
	9.1 取り外し手順	59
10.	技術データ	
	10.1 製品仕様	60
付銷	録 ■日本向け設定の方法について■	
1.	画面操作の方法	62
2.	設定方法	63
3.	設定手順	65

エラーメッセージおよび 簡易トラブルシューティング

はじめに

設置と配線

製品外観

設置の説明

配線

ーコンディショナの ON/OFF

/ ^ワ-

設備の

 $\overset{\prime}{\prec}$

ーコンディショナの 取り外し

,^_,

技術データ

1. はじめに

このたびは太陽光発電用パワーコンディショナ(以下パワーコンディショナ)をお買い上げ頂きまして、誠に有 難うございます。この施工・保守マニュアルでは、パワーコンディショナを使用する上で、必要な機能、性能、 使用方法などの情報を記載しております。

- ▶パワーコンディショナのご使用に際して下記のことを守ってください。
- ▶パワーコンディショナは電気の知識を有する専門家が扱ってください。
- ▶この施工・保守マニュアルをよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
- ▶この施工・保守マニュアルは、いつでも参照できるよう大切に保管ください。

ご使用に際してのご承諾事項

1. 保証内容

①保証期間

本製品の保証期間は、製品保証書の記載年数と致します。

②保証範囲

本製品の保証は、保証期間内において施工・保守マニュアル、本体ラベル等の注意書きによる正常なご使用 状態で故障・損傷・不具合が生じた場合、無償でセンドバック方式にて代替品を提供をさせていただきます。

- ③保証除外事項
 - 保証期間内であっても、次の場合には保証の対象外となります。
 - ●お客様による輸送や移動時での落下または衝突等、取扱いが不適切であったことによる故障・損傷・不具合
 - ●故意または不適当な維持管理、ご使用上の誤りまたは不適当な修理や改造による故障・損傷・不具合
 - ●取扱説明書、施工・保守マニュアルの条件を満たさない不適切な設置、または使用上の不注意による故障・ 損傷・不具合
 - ●当社または当社で定めた販売店、工事店以外で行った点検、修理、改造による故障・損傷・不具合
 - ●指定条件を満たさない機器との接続による故障・損傷・不具合
 - ●接続された機器の異常による故障・損傷・不具合
 - ●車両、船舶用またはガスエンジン、風力、燃料電池など、太陽光発電システム以外の発電装置との 組み合わせによる故障・損傷・不具合
 - ●性能や構造に影響を及ぼさない経年劣化、または通常使用における自然な機械的磨耗、錆び、カビ、変質、 変色、色調の変化、音、振動、キズ、汚れなど
 - ●火災、爆発、戦争、暴動、投石など外来の事故による故障・損傷・不具合
 - ●自然災害(落雷、降雹、雪氷、雪害など)や天災事変(地震、落雷、台風、風、噴火、津波など)による故障・損傷・ 不具合
 - ●海水が直接かかる場所での設置による故障・損傷・不具合
 - ●糞害、ねずみ食い、虫食いなどの動物による故障・損傷・不具合
 - ●保証期間経過後にお申し出があった場合、または故障・損傷・不具合発生後速やかにお申し出が なかった場合
 - ●販売店との契約書、または竣工検査成績書に未記入箇所や改ざんがある場合
 - ●故障・損傷・不具合などを原因として損保保険金、損害賠償金を受け取られた場合
 - ●電気事業法で定められた条件以外の使用環境で使用したことによる故障・損傷・不具合
 - ●お客様または第三者の故意、過失による故障・損傷・不具合
 - ●当社に事前連絡なく当初設置した場所から移設した場合、または所有者が変更された場合
 - ●機器内部記録データの損失復旧
 - ●保証書のご提示がない場合
 - ●SPD、ヒューズの部品代、交換費用、発送費用など

④責任の範囲

保証期間内であっても、次に示す内容は負担いたしません。

- ●点検、診断、調査、保守に関する費用
- ●本製品の当社への返送にかかる費用
- ●本製品の撤去、再設置等にかかる費用
- ●本製品を使用できなかったことによる損失
 (特別損害、間接損害、機会損失、逸失利益、付随的損害、当社製品以外への損傷等を含む)
 ●保証書に示す以外の費用、損失など

2.その他

- ①本製品の保証は、本製品を日本国内でご使用される場合に限り有効となります。
- ②保証書とは別に保証契約が締結されている場合は、そちらが優先されます。
- ③保証書に基づき代替品が供給された場合でも対象製品の保証期間が延長されることはありません。
- ④保証書に基づき代替品が供給された場合、返送された本製品は弊社の所有となります。
- ⑤カタログ・取扱説明書などに記載の商品の仕様および付属品は、改善またはその他の理由により、必要に 応じて変更する場合があります。当社お問い合わせ先までご相談のうえ本製品の実際の仕様をご確認くだ さい。

安全上のご注意

■ 安全に使用していただくための表示と意味について ■

この説明書では、パワーコンディショナを安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と 記号で示しています。

ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。 表示と記号は次のとおりです。



● 分解禁止

機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告

1 警告

万が一の場合、内部部品の破壊、
 発火により機能障害や火災が発生する
 恐れがあります。以下の場所には取り
 付けないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・次の温湿度範囲以外の場所
 温度:-25~60℃
 湿度:95%RH以下(ただし、結露の 無いこと)
- ・脱衣所、作業場、調理場などの湿気 の多いところや、湯気の当たる場所
- ・製品の発熱により周囲温度が 60℃を 超えると想定される場所
- ・作業場、調理場、換気扇などの油煙 が多い場所
- ・温度変化が激しく、内部回路の結露 が想定される場所
- ・直接塩水のかかる場所
- ・冷気が直接吹き付ける場所
- ・腐食性ガスや液体に触れる場所(鶏 舎-畜舎・化学薬品を取り扱う所等)
- ・天地逆方向、横方向、あるいは水平 方向に設置しない。
- ・積雪により、吸気、排気口が塞がれる 恐れのある場所に、天面に雪が積も るような場所に設置しない。
- ・屋内に設置する場合は5ページの留 意事項の内容に注意し、設置してく ださい。

内部部品の焼損、発火による機能
 障害がまれに起こることがあります。
 油煙や塵埃が多い場所に取り付けないでください。



万が一の場合、結露により内部部
 品の破壊、破損により機能障害が起こる恐れがあります。
 湿度の多いところ、湯気の当たるところ、および高温になるところには取り付けないでください。

誤配線すると内部部品の破壊、破損、発火、不動作による機能障害が起こります。
 配線の際には、端子名称および極性を確認して正しく接続してください。



 配線用部材を同梱のもの、または マニュアルに指定以外のものを使用す ると、不安定な設置状態となり脱落に よる障害や、端子の焼損による機能障 害が稀に発生する恐れがあります。 正しいものを使用してください。

万が一の場合、内部部品の破壊、
 発火により機能障害や火災が発生する
 恐れがあります。



隠蔽配線、露出配線に係らず、ゴキブ リやネズミなどが侵入しないように、 端子台周辺から穴埋め用パテで配線口 や壁面に隙間が発生しないように施工 してください。

● 万が一の場合、感電による傷害が 起こる恐れがあります。



 ・作業を行なう前に、本体の AC/DC スイッチを "OFF" にしてください。
 ・運転中およびブレーカー OFF 後 5 分間は端子には触らないでください。



● 万が一の場合、感電ややけどによる傷害や機能障害が起こる恐れがあります。

幼児の手が届くところには設置しない でください。



● 万が一の場合、感電による傷害や 火災が起こる恐れがあります。分解、 改造、または修理をしないでください。



● 万が一の場合、感電による傷害が 起こる恐れがあります。 必ずアース線を接続してください。

1 注意

● 壁の強度不足により脱落してけが などの障害が稀に発生する恐れがあり ます。

- ・質量に十分耐えられる場所に取り付 けてください。
- 必要により補強に補強板を使用してください。

内部回路の焼損、発火により機能
 障害が稀に起こる恐れがあります。
 けがなどの障害が稀に起こる恐れ
 があります。

本体取付作業は2人以上で行なってく ださい。



屋内に設置する場合、昼間の発電
 中に発生する高周波ノイズによる騒音
 があるため、稀に乳幼児や聴覚の敏感
 な方に不快感を与える可能性があります。
 居間や寝室などへは設置しないでくだ
 さい。



高熱のため稀にやけどの恐れがあります。

通電中や電源を切った直後は天井部に 触らないでください。

電源を切った直後に、SPD やヒューズ を交換しないでください。

■ 留意事項 ■

パワーコンディショナを屋内に設置する場合は、以下の点にも注意してください。

- また、警告・注意文に記載しているような場所には設置しないでください。
 - ▶人が容易に触れられる場所には設置しない。 パワーコンディショナは運転中に上部が高温になり、触れると火傷の恐れがあります。上部には簡 単に触れられないような場所に設置してください。
 - ▶電気的雑音が問題となる場所(ラジオ、テレビなど電波を利用する機器の近傍)には設置しない。
 - ▶運転音・動作音が問題となる場所には設置しない。
 - ▶湯気が直接あたるところ、また油煙の多いところには設置しない。 絶縁が悪くなり、火災・感電の危険があります。
 - ▶高温になる(60℃以上)場所または、閉切った場所に設置しない。 部品が劣化して発煙・発火する恐れがあります。
 - ▶腐食性ガスや液体に触れる場所(鶏舎・畜舎・化学薬品を取り扱う所等)に設置しない。 部品が劣化して発煙や焼損する恐れがあります。

安全上の要点

以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので必ずお守りください。

- (1) パワーコンディショナの各々の面から障害物まで、次の寸法以上を離して取付けてください。 ▶前面から 70cm・上面から 20cm・底面から 50cm・左右側面から 30cm
- (2) 横にしたり、逆さにしたりして取り付けないでください。
- (3) 複数台を設置する場合、縦に並べて設置しないでください。
- (4) 配線には適切な電線(銅線)を使用してください。
- (5) 廃棄については、産業廃棄物として適切に廃棄処理してください。

使用上の注意

次のような場所には取り付けないでください。

- (1) 直接塩水のかかるところ
- (2) 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ
- (3) 振動、衝撃の影響が大きいところ
- (4) ラジオ、テレビのような電波の影響の受けやすい機器の近く
- (5) 標高 2000m 以上の場所

保管する場合は、次のような点に注意してください。

- (1) 温度 -30 ~ 60℃、湿度 95%RH 以下で保管してください。(ただし、結露の無いこと)
- (2) 標高 2000m 以下で保管してください。

発電量等の表示データにいつて

本機は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量等の証明には、使用できません。目安としてご利用ください。

設置環境について

特殊な電力系統、あるいは設置環境によって、稀に機器が正常に動作しない場合があります。 これらが、懸念される現場への設置については、事前にご相談ください。

2. 設置と配線

2.1 設置前の注意事項

各ユーザーにより使用環境が異なるため、設置前に必ず以下の説明をよくお読みください。

2.2 開梱

パワーコンディショナの開梱手順は、図 2-1 のとおりです。



図 2-1 開梱手順

※ 段ボールを含む梱包材一式はメンテナンスや修理などで、当社にパワーコンディショナを輸送するとき に必要となりますので、大切に保存してください。 修理の際に、これらの梱包材がない場合、梱包材費用が別途必要となります。 予めご注意ください。

2.3 包装の検査

パワーコンディショナを開梱したら、ただちにパワーコンディショナの外観が完全なことと梱包内容物が揃ってい ることを検査してください。その検査項目は、以下のとおりです。

- [1] 本体右下の製品ラベルを検査し、そのパワーコンディショナの型番や容量がご注文のものと一致していることを確認します。
- [2] 付属品が揃っているか検査します。付属品は以下のとおりです。







はじめに

検査成績書



取り付けベース板



DC プラグ一式



通信配線用ゴムパッキン

表 2-1 内容物リスト

設置と配線

品目	数量	機能
パワーコンディショナ	1	パワーコンディショナ (本体)
はじめに	1	安全上の注意、梱包内容など
検査成績書	1	
AC プラグ	1	AC 接続用プラグ
DC プラグ一式	12ペア	太陽電池用プラグ(MC4)
取り付けベース板	1	パワーコンディショナを壁にかけるためのボード (ネジは付属しません。お客様でご用意ください。)
通信配線用ゴムパッキン	1	穴径φ5mm x 4 個のゴムパッキン

※外部や内部の何らかの破損または付属品の不足や破損を発見されたときは、ただちにパワーコンディショナの販売業者までご連絡ください。

※この製品にはアース線は付属していません。お客様でご用意ください。

※DC プラグを組み立てる際は、MC4専用の圧着工具をご使用ください。

※取り付けベース板、本体固定金具用のネジは付属していません。お客様でご用意ください。

■必要機材・必要工具(例)

ニッパー	ペンチ	トルクドライバー	ドライバー
テスター	水平器	絶縁抵抗計	MC4 用圧着工具
MC4 用取り付け工具	六角レンチ Φ 3mm	電エナイフ	ケーブルカッター(大 / 小)

2.4 パワーコンディショナのラベル

パワーコンディショナ本体右下の製品ラベルで、製品の型番、仕様、シリアル番号などを確認できます。具体的 なラベルの位置については、以下の図を参照してください。



3. 製品の外観

3.1 外形寸法図



図 3-1 外形寸法図

3.2 各部の名称

パワーコンディショナ全体の外観と機能は図 3-2 のとおりです。細部の説明については 3.2.1 と 3.2.2 を参照して ください。



図 3-2 パワーコンディショナの外観・機能イメージ図

3.2.1 液晶ディスプレイとボタン





3.2.2 ヒューズと SPD



図 3-4 ヒューズと SPD の配置

3.2.2 パワーコンディショナの入出力端子



図 3-5 入出力端子



設置の説明

4. 設置の説明

4.1 設置場所



4.2 壁掛け作業

本機は壁掛け式(取り付けベース板)のシステムです。設置するときは、本体を立てて、AC コネクターを下に向けてください。傾いた壁に設置しないでください。

パワーコンディショナを取り付ける手順は以下に従ってください。

1. M6 プラスネジ 12 個で壁に取り付けベース板を固定します。図 4-1-a、図 4-1-b を参照してください。



図 4-1-a 取り付けベース板詳細寸法図



図 4-1-b 取り付けベース板とネジ穴のイメージ図

※ この壁掛け用ボードはパワーコンディショナ RPI M50A のために設計されたものですので、他の用途に使わな いでください。

- 2. 取り付けベース板にパワーコンディショナを取り付けます。図 4-1-c を参照してください。
- 3. M6 プラスネジ 2 個で壁に取り付けベース板を固定します。 図 4-2-d を参照してください。



図 4-1-c 取り付けベース板と本体背面図







図 4-2 壁への正しい掛け方のイメージ図

*¹ 300mm 以上離し、表面に水が溜まらないよう傾斜を付けてください。

草、雨水、雪などで吸気口、排気口をふさがないようにしてください。

*2斜めに設置した場合、垂直設置に比べて温度上昇抑制が発生しやすくなることがあります。





* 底面からの離隔距離については、積雪で本機が埋もれたり、水没、または雑草、ゴミ、障害物等により配線 部やファンの機能に影響を及ぼさない高さの確保、もしくは防止措置を行ってください。

5. 配線

5.1 配線前の準備事項

- ・RPI M50A は、それぞれプラスとマイナスの DC コネクターに 15A の直流ヒューズが使用されています。 各ストリングの最大電流は 12A を超えないようにしてください。
- ・太陽電池を直接パワーコンディショナに接続することができます。詳細配線は図 5-1 を参照してください。 * 温度計数を考慮し、lsc が 12A 以内になるように設計してください。





太陽電池に日光が当たると電力が発生します。感電の危険を避けるため、配線前に不透明な 材料で太陽電池を被覆するとともに、本体の AC/DC スイッチを OFF にしてください。

本機の配線に本体を分解する必要はありません。本体を分解すると防水性が損なわれ、感電や火災が起こる恐れがあります。

5.2 AC(商用電源端)の接続:三相3線式



配線作業を行う前に必ず商用電源のスイッチと本体の AC/DC スイッチを切ってください。

5.2.1 保護装置とAC 配線図

商用電源とパワーコンディショナの間にブレーカーを取り付け、過電流保護を図ることを推奨します。下表の仕様を参照しながら、適切なブレーカーを選定してください。

表 5-1 推奨する保護装置

型式	推奨するブレーカーの仕様
RPI M50A	100A



下表の仕様を参照しながら適切な AC 側接続ケーブルを選定してください。

表 5-2 AC プラグの線径

型式	定格電流	線径	トルク値	耐温性
RPI M50A	100A	38mm ² (シース外径 25mm)	3N∙m	UL10070 の基準に適合

AC プラグは、下記のような線径とシース径に対応できます。



AC プラグ内部

AC プラグ背面

M50A が三相3線式(3phase+PE)と三相4線式(3phase+N+PE)で接続することができます。 本機は、三相3線式で接続してください。PE は接続せず、本体アースを使ってください。

注意!機械・設備を損傷させる可能性があります。 AC ケーブルは適切なサイズを使用してください。 AC ケーブルは CV ケーブル(銅線)を使用してください。(CVT ケーブルは使用不可) 指示通りにしなければ AC コネクターを傷つける可能性があります。 ケーブルは日本の規格に準拠したものを使用してください。 マニュアルと電気技術基準に相違点があれば、電気技術基準に従ってください。

AC コネクターを取り付ける前に、以下の手順で接続ケーブルのシースを剥ぎ取ってください。

- [1] 接続ケーブルの外部シースを 95 +0 mm にわたり剥ぎ取ります。
- [2] 内部線材のシースをすべて 22±2mm にわたり剥ぎ取ります。
- [3] AC プラグを差し込む前にケーブルの先頭から約 40mm の位置で曲げ、プラグの穴に銅線をまっすぐ入れる ようにします。



図 5-2 AC ケーブルのシース剥ぎ取り

完了したら、図 5-4 を参考し、20 ~ 22 ページの手順で、AC コネクターを取り付けてください。本製品は正相順 と逆相順のどちらの配線にも対応できます。つまり、L1、L2、L3 の順序を任意に調整できます。 AC プラグの締付けトルクは、ケーブルのシース径によって異なります。表 5-3 を参考にシース径に合わせて指定 の締付けトルクで締めてください。なお、隙間のサイズは参考値です。



表 5-3 パッキンと締付けトルク

パッキン	シース径(mm)	締付けトルク(N・m)	隙間 P(mm)
D1	30.8 ~ 44.7	6.5 ~ 20	1~7.5
D2	26.8 ~ 35.4	11 ~ 17	1~6
D3	21.9 ~ 27.6	13~14	1~3.5
D3 (38 mm ²)	25	12	3.5



図 5-4 AC プラグ

1. ①の先端を固定し、②を回し分解します。



2. ③と④を外し、適切なパッキンを選択します。



3. ③とパッキンを②に取り付けます。



4. ケーブルを④に挿入し⑤に挿入します。



5. 銅線部がプラグの穴にまっすぐ刺さるように、ケーブルを頭から約 40 mmの部分で曲げます。このとき、 シースがプラグの中心になるように曲げを調整してください。







(5)

6. しっかり奥までケーブルを挿し込んだら六角レンチ(φ3 mm)でケーブルを固定してください。
 (締付けトルク 3N • m)



7. AC プラグ①の先端を固定しながら、ケース⑤を回し取り付けます。 このとき、ケーブルを持ってケースを締めないでください。



8. 表 5-3 を参照にプラグ後部④を締めます。
 例:38 mm²CV ケーブルの場合、シース径がφ25 mmなら、12N・m で締めてください。

本体コネクターとプラグの突起部を合わせながら本体に差し込み、リングを締めてください。本体とプラグが 正しく取付られていることを確認してください。



ケーブル AC プラ

ケーブルの曲げ位置について AC プラグに接続されたケーブルは、プラグ後部から約 200 mmまでは、曲げないでください。



配線が完了したら、液晶ディスプレイで AC 配線方式を選択する必要があります。設定方法については 6.2.8 「Install Settings」の「AC connection」を参照してください。

パワーコンディショナに接続する AC の電圧は、必ず下記の規定に適合させてください。 三相 3 線式 L1-L2: 400 Vac ± 10% L1-L3: 400 Vac ± 10% L2-L3: 400 Vac ± 10% L1-L2: 420 Vac ± 10% L1-L3: 420 Vac ± 10% L2-L3: 420 Vac ± 10% 三相 3 線式 L1-L2: 440 Vac ± 10% L1-L3: 440 Vac ± 10% L1-L3: 440 Vac ± 10% L2-L3: 440 Vac ± 10%

5.3 直流入力端(ソーラーパネル電源端)の接続

- DC 側の配線時には、適切な線径を選定するとともに、正しい極性で接続してください。
- DC側のコネクターを組み立てには、MC4用の圧着工具を使ってください。
- DC 側の配線時には、感電を防ぐため、まず太陽電池に遮光シートをかぶせて作業して ください。
- 入力1に接続されているストリングは、直列接続太陽電池の数、公称開放電圧を一致させる 必要があります。
- 入力2に接続されているストリングは、直列接続太陽電池の数、公称開放電圧を一致させる 必要があります。
- 直列接続後の公称開放電圧(Voc)は DC1000V 以下にしてください。
- 太陽電池とパワーコンディショナの間に取り付ける接続装置では、定格電圧が太陽電池の 公称開放電圧を超え、定格電流が太陽電池の短絡電流を超えるようにしてください。
- パワーコンディショナに入力される最大電力は、表 5-4の基準以下としてください。
- 使用しない DC コネクターはキャップをした状態でテーピングをしてください。
- 連系するには、入力1と入力2の両方を接続する必要があります。

表 5-4 総入力電力

型式	総入力電力※	入力1もしくは、入力2
RPI M50A	52.0kW(力率:1)	35.0kW

※数値は推奨です。パネルを過積載する場合は、Voc、lsc、温度係数を考慮してください。

表 5-5 DC コネクターの線径

型式	定格電流	線径
RPI M50A	DC 15A	$3.5 \sim 6 \mathrm{mm}^2$

DC 配線の極性は、図 5-5 のとおり正極と負極に分かれます。設置前には、必ず配線の極性がパワーコンディショナの表示と一致しているか確認してください。





PV-KST4/6 II

図 5-5 DC 配線端子

0

5.4 通信モジュールの接続

RPI M50A の通信モジュールには、端子台(VCC、GND、RS-485×2)、非常停止入力信号(EPO)、終端スイッチ、 無電圧接点(Dry Contact×2) デジタル入力端子(×6)が搭載されています。通信モジュール各部の機能は、 図 5-6 のとおりです。



非常停止入力信号 (EPO) x 1 VCC & RS-485 デジタル入力端子 x 6

表 5-6 通信モジュールの仕様

端子台	非常停止入力信号(EPO)	終端スイッチ	無電圧接点 (Dry Contact)	デジタル入力端子
1	1	1	2	6

5.4.1 通信モジュールの外し方

・ネジ2本を緩め、引き抜くと通信モジュールが外れます。
 ※通信モジュールを外すときは、AC 側ブレーカーと DC スイッチを切ってから行ってください。



図 5-7 通信モジュールの外し方

図 5-6 取り外した通信モジュールのイメージ図



【防水パッキンの締付け固定手順】

1) フロントキャップ①を反時計方向に回し外す。

- 2)本体からパッキン部(黒色)を取り出す。
- 3) 締込リング②からゴムパッキン③を取り出す。
- 4) ケーブル挿入ピン④を抜き、ケーブルをゴムパッキン横の切れ目から入れる。
- 5) ケーブルをコネクターに差し込む。

6) 手順通りに元の状態に戻し、隙間ができないよう確実にフロントキャップ①を締め込む。

※締め込む前に、ケーブルが撓んでいないか必ず確認してください。(接触不良の原因となります) ※ゴムパッキンの穴径は、φ6.8mm x 2 個、φ4mm x 2 個です。

※通信ケーブルの線径が合わない場合は、付属品のゴムパッキン(@5mmx4個)を使用してくだ さい。

図 5-8 通信モジュールの締め付け固定手順

5.4.2 RS-485の接続

RS-485のピン配置は表 5-7のとおりです。パワーコンディショナの接続台数によって、終端抵抗の設定が異なり ます。

・パワーコンディショナを単独で設置するときには、RS-485の終端抵抗を ON に設定してください。

・複数のパワーコンディショナを直列接続するときは、図 5-9 のとおり、最後のパワーコンディショナの終端抵抗 を ON に設定してください。

終端抵抗の設定方法については表 5-9 を参照してください。

※監視用システムやパワーモニターを使用せず、パワーコンディショナのみの設置の場合は接続が不要です。 ※芯線がφ0.6~0.8 mmのケーブルを使用してください。(推奨ケーブル: FCPEV-NC 0.65 mm) ※本機から取得できるデータは電力量等の証明には使用できません。目安としてご利用ください。

ピン	機能	
1	VCC	
2	GND	1 2 3 4 5 6
3	DATA+	AAAAA
4	DATA-	
5	DATA+	LUCC GND 0+ 1
6	DATA-	

表 5-7 RS-485の PIN 定義



図 5-9 複数のパワーコンディショナを接続するときの通信イメージ図

表 5-8 RS-485 のテータフォーマット	
-------------------------	--

ボーレート	9600 / 19200(初期値)/ 38400 bps
データビット	8
ストップビット	1
パリティー	なし

表 5-9 終端抵抗設定イメージ

	スイッチ1	
入 (ON)	終端抵抗 ON	
切(OFF)	終端抵抗 OFF	$ \downarrow \forall $

5.4.3 非常停止入力端子(EPO)&デジタル入力端子

通信モジュールには、非常停止入力端子(EPO)の1セットがあります。

6.2.8 Install Settings の 6.2.8.9 EPO から EPO 機能のカスタマイズすることが出来ます。

デジタル入力端子の6セットがあります。

入力(K1~K6と)。デジタル入力の設定については、表 5-10を参照してください。(日本では使用しません。) ※芯線がφ0.5~1mmのケーブルを使用してください。



図 5-10

配線

Short/Open	パワーコンディショナ動作
V1 & K0	非常停止信号 (EPO)
V1 & K1	0% active power
V1 & K2	Maximum 30% active power
V1 & K3	Maximum 60% active power
V1 & K4	Maximum 100% active power
V1 & K5	Reserved
V1 & K6	Reserved

表 5-10 (V1 & K0 以外は日本では使用しません。)

5.4.4 無電圧接点 (Dry Contact)の接続

本機には、無電圧接点が2つ付いています。どちらの無電圧接点も同じ機能をもっています。 6.2.8 Install Settings の 6.2.8.7 の無電圧接点から Dry Contact 機能のカスタマイズすることが出来ます。 ※AC230V、DC24V、2.5A ※芯線が *φ*0.5 ~ 1 mmのケーブルを使用してください。



図 5-11 無電圧接点の定義図

6. パワーコンディショナの ON/OFF



高温注意 パワーコンディショナの運転中には外カバーの温度が 70℃を超える場合がありますので、絶対 触らないでください。

ーコンディショナの ON/ OFF

パワーコンディショナの設置が完了したら、AC 配線、DC 配線、通信モジュールなどが正しく接続されていること を改めて確認してください。すべて準備できたら、AC/DC スイッチを ON にします。太陽電池から充分なエネル ギーが供給され、かつ商用電源からの供給が正常であれば、パワーコンディショナがカウントダウンを開始します。 カウントダウン後、自動的に商用電源と接続して運転を開始します。液晶ディスプレイと LED ランプにより、 パワーコンディショナの動作状態を知ることができます。

6.1 表示部

本体正面に 4×20 文字型の液晶ディスプレイと LED ランプが 2 つ付いています。 下側には操作ボタンがあります。



図 6-1 液晶ディスプレイとボタンの説明

状態	緑 LED	赤 LED
待機中	点滅	OFF
運転中	ON	OFF
エラーまたは故障	OFF	ON
抑制中 (Derating)	ON	点滅
夜間	OFF	OFF
ファームウェアの更新中	点滅	

29

次は、液晶パネルを使用してユーザーによって調整することができる機能を紹介します。「▶」または、 「→】」は現在選択中の項目で表わされます。そこで「ENT」キーを押すと、次の画面もしくは次の階層へ遷 移します。「→】」で数値を変更後、「ENT」キーを押さないと変更が確定できません。「EXIT」を押すと変 更前の数値に戻ります。

6.2 液晶ディスプレイ操作フロー

初めてパワーコンディショナを起動させたとき、表示言語、設置する国と ID の設定画面が起動します。 パワーコンディショナは AC 電源で動き、液晶ディスプレイが起動します。 言語、国と ID を設定し、初期画面にエラー表示、障害や警告がないことを確認してください。

これで、DC電源に供給することができ、最初2分間程度パワーコンディショナのセルフテストを行います。 太陽電池から電気が来ていれば、パワーコンディショナの連系が始まります。



6.2.1 初期画面

パワーコンディショナが正常に動作しているとき、液晶ディスプレイから図 6-3 に示すように、画面が表示され、 現時点の発電量、パワーコンディショナの動作状態、今日の積算発電量、日付と時刻に関する情報を見ることが できます。初期画面で画面下の何かボタンを押すとメインメニューに戻ります。メインメニューで EXIT ボタンを 押すか、何もせず5分間経つと初期画面に戻ります。



図 6-3

6.2.2 メインメニュー

初期画面で EXIT ボタンを押すとメインメニューに入ります。 この画面では、各メニューへ遷移することができます。

▶ Meter	
Energy Log	
Event Log	
Inverter Info.	

図 6-4

Meter	6.2.3
Energy Log	6.2.4
Event Log	6.2.5
Inverter Info.	6.2.6
General Settings	6.2.7
Install Settings	6.2.8
Active/Reactive Pwr	6.2.9
FRT	6.2.10

6.2.3 Meter パワーコンディショナ情報

この画面では入力側の電圧、電流、電力や出力側の電圧、電流、電力、周波数、今日の発電電力量、現在の発電量などの情報が表示されます。



6.2.4 Energy Log 発電履歴

この画面では、パワーコンディショナの積算発電量、使用時間、月(最大 12 ヵ月)・日(最大 32 日)の 発電量履歴が表示されます。



図 6-6

6.2.5 Event Log 点検コード履歴

この画面では、異常等が発生すると点検コードが記録されます。

点検コード履歴は、機器に関する点検コード(Error Event)と系統に関する点検コード(Grid Report)の2つ に分かれています。点検コードは、最大30件まで記録でき、系統に関する点検コードは、別途最大5件ま で記録できます。新しい点検コードは画面の上方に表示されます。



6.2.6 Inverter Info. 内部情報

この画面では、製品番号、設置日、ファームウェアのバージョン、パワーコンディショナの ID、国名、絶縁抵抗、 ボーレート、最大電力、Dry Contact、EPO の設定状態等の情報が表示されます。ID の変更を必要な場合は、 6.2.8「Install Settings」を参照してください。

また、パワーコンディショナの機能設定が表示されます。これらの設定の詳細については 6.2.8 Install Settings、 6.2.9 Active/Reactive Pwr を参照してください。



図 6-8

6.2.7 General Settings 一般設定

この画面では、言語、日付と時刻、RS-485の通信速度(ボーレート)の設定とファンテストが出来ます。



6.2.8 Install Settings 設置設定

この画面の項目を、現場の状況に応じて、施工業者様が調整を行ってください。もし無断で設定を変更すると、 パワーコンディショナの故障を招く恐れがあります。

設置設定画面を入力するには、正しいパスワードを入力する必要があります。

ユーザー用、施工者用の異なるアクセス権を持つパスワードが二種類あります。以下の項目では、ユーザー用と 施工者用の設置設定画面の設定可能な項目が異なります。

施工者用パスワードは、代理店にお問い合わせください。



ーコンディショナの ON/ OFF

図 6-10

6.2.8.1 パスワードの入力方法

例えば、パスワードが<5555>の場合



図 6-11

6.2.8.2 Inverter ID ID 番号

パワーコンディショナの ON/ OFF

> ID 番号は、パワーコンディショナを RS-485 で接続する場合に設定が必要です。 RS-485 で接続するパワーコンディショナの ID は重複しないように設定します。 ▲ ▼ で数字を変更できます。(一桁ずつ変更できます。)



図 6-12

36
6.2.8.3 Insulation 絶縁設定

絶縁設定は4つのモードがあります。





表 6-2 Mode(モード)設定一覧表

Mode	説明	動作条件(エラーが発生し停止する条件)
ON	機能を使う場合に設定します	Resistance の設定値より小さくなったとき
Plus Grounded*	使用できません	選択しないでください
Minus Grounded*	使用できません	選択しないでください
OFF 機能を使わない場合に設定します		動作しません

このモードを起動させると、パワーコンディショナの運転前に、太陽電池の絶縁抵抗がシステムの設定値(Resistance) より高いか否かをチェックし、設定値より低ければ運転を一時停止します。 *本機は正極接地、負極接地を行いたい場合は、ご相談ください。

表 6-3

205		
Resistance設定值		
150kΩ		
250kΩ		
1100kΩ		

6.2.8.4 Country 国設定

設置する地域に従って国を設定します。特別高圧連系の発電所において、受変電設備に系統保護機能が備わっている場合は、電力会社、主任技術者などとご相談の上、Japan EHV を選択することが可能です。



図 6-14

※ Country (国設定)を再設定すると Max Power を含むすべての整定値が初期値に戻りますので、一度設定 したら変更しないようにしてください。同じ国の設定の選択もしないでください。

6.2.8.5 Grid Settings 整定值設定

整定値の設定が行えます。

電力会社からの指示に従って設定してください。

表 6-4			
設定項目	本体表示	設定内容	
OVR(過電圧)	High Off *	OVRの感度を設定	
	High On	OVR の感度 -8V の値を設定	
OVR時限	High Off T	OVR の時限を設定	
	Low Off *	UVR の感度を設定	
UVN (个足电圧)	Low On	UVR の感度 +8V の値を設定	
UVR時限	Low Off T	UVR の時限を設定	
	Hi Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
	Hi On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
OVR時限	Hi Off SI T	設定範囲の最大値を設定	
	Lo Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
UVN(个足电江)	Lo On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
UVR時限	Lo Off SI T	設定範囲の最大値を設定	
OEB(国油粉上层)	High Off *	OFR の感度を設定	
の11(向波致工弁)	High On	OFR の感度 -0.05Hz の値を設定	
OFR時限	High Off T	OFR の時限を設定	
HER (国油粉低下)	Low Off *	UFR の感度を設定	
	Low On	UFR の感度 +0.05Hz の値を設定	
UFR時限	Low Off T	UFR の時限を設定	
OEB(周波数上昇)	Hi Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
	Hi On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
OFR時限	Hi Off SI T	設定範囲の最大値を設定	
	Lo Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
UFK(向波致低下)	Lo On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	
UFR時限	Lo Off SI T	設定範囲の最大値を設定	
復電後投入ロック	Reconnect T	連系保護リレー復帰時間を設定	
出力電力上昇速度	P Ramp Up	通常は100%/mで設定	

* High Off、Low Off を設定したとき、エラーメッセージや設定値が元に戻る場合、先に High On、Low On を行ってください。



6.2.8.6 DC Injection (使用できません)

6.2.8.7 Dry Contact 無電圧接点の設定

無電圧接点の検出内容を選択することが出来ます。下記の表のとおり、8つのモードから選択が可能です。

No	表示	短絡条件	
1	Disable	機能OFF(初期值)	
2	On Grid	連系しているとき	
3	Fan Fail	ファンに障害が発生したとき	
4	Insulation	絶縁試験が失敗したとき	
5	Alarm	何らかのエラー、フォルト、ワーニングの何れかが発生したとき	
6	Error	何らかのエラーが発生したとき	
7	Fault	何らかのフォルトが発生したとき	
8	Warning	何らかのワーニングが発生したとき	

表 6-5



6.2.8.8 RCMU (使用できません)

6.2.8.9 EPO 非常停止入力端子設定

非常停止入力端子 (EPO) 機能は、Normal Open と Normal Close の 2 検出方法を持っています。 Normal Open は、非常停止入力端子 (EPO) は通常開放であることを意味します。これら二つのピンが短絡した 場合、パワーコンディショナは直ちに停止します。 Normal Close は二つのピンが開放された場合、パワーコンディショナは直ちに停止します。

必要に応じて適切な検出方法を選択してください。

※短絡/開放の状態が継続されている間だけ機能は有効です。

※非常停止入力端子(EPO)を使用し、パワーコンディショナが停止した場合、設定に関係なく自動復帰となります。

DC Inject	tion
Dry Con.	
RČMU	ON
► EPO	Normal Open

図 6-17

6.2.8.10 AC connection 電気方式設定

本機は、三相3線式もしくは三相4線式の設定が可能です。 しかし、日本では、三相3線式で接続してください。

► AC Connection	3P3W
Anti-islanding	ON
Max Power	50000W
Grid err. Lock	ON

図 6-18

6.2.8.11 Anti-islanding 単独運転検出機能

国設定が「Japan 50Hz」、「Japan 60Hz」のとき、初期設定は ON ですが、「Japan EHV」のとき、初期設定は OFF です。この機能を OFF にすると受動方式と能動方式の両方が OFF になります。

AC Connection	3P3W
Anti-islanding	ON
Max Power	50000W
Grid err. Lock	ON

図 6-19

6.2.8.12 Max Power 最大電力設定(使用できません)

パワーコンディショナの最大出力電力を確認することができます。

AC Connection	3P3W
Anti-islanding	ON
▶ Max Power	50000W
Grid err. Lock	ON

図 6-20

※Max Power を変更したい場合は、代理店にご依頼ください。
※パワーコンディショナの発電量が設定値を超えた場合、Alarm(赤)のLED ランプが点滅し、Status に「Derating」と表示されますが、出力を制御していますので、故障ではありません。

6.2.8.13 Grid err. Lock



この設定が手動復帰(ON)のとき、系統から本機に一度正しいAC電力が入された場合、その後、 AC電力を外したり、停止したりするとロックされます。 正しいAC電力を入力しないとロックは解除できません。

AC Connection	3P3W
Anti-islanding	ON
Max Power	50000W
Grid err. Lock	ON

図 6-21

本機を高圧連系する場合、停電復旧時に手動復帰の要求があります。その際、手動復帰(ON)に設定します。 初期設定は手動復帰(ON)になっています。

低圧連系する場合は、通常自動復帰(OFF)に設定しますが、電力会社と協議して決めてください。

※手動復帰(ON)の場合、系統に何らかの事故があり、停電状態になった場合、液晶ディスプレイのパワーコンディショナの動作状態に"Lock"と表示されます。

これは、手動復帰待機状態です。電力会社の指示に従い復帰する場合は、ENT キーを長押ししてください。 ※系統に異常がある場合は、ロックを解除できません。

6.2.8.14 Night Detect

夜間(直流入力が無い)に停電が発生した際、エラーを記録するかどうかの設定ができます。



この設定が ON の時、夜間に停電が発生した場合、Event Log の Error Event に「AC Freq. Low」、「No Grid」、 「AC Volt Low」などのエラーが記録されます。

夜間に停電が復旧し、その後、朝(直流が入力された)を迎えた場合、もしくは、朝まで停電が復旧しなかった場合、ロックされ自動復帰しません。

ただし、Grid err. Lock が OFF の場合は、エラー記録はされますが、自動復帰します。

6.2.8.15 Return to Factory (使用できません)





6.2.9 Active/Reactive Pwr 有効 / 無効電力設定

この画面では、パスワードが必要です。

有効電力設定(Active Power Ctrl)と無効電力設定(Reactive Power Ctrl)の2つの機能があります。

有効電力設定では、出力制御(Power Limit)、電力 VS 周波数、および有効電力制御(P(V))の3つのモード があります。

無効電力設定では、力率一定制御 (Constant cosphi)、cosphi (P)、Constant Q、および進相無効電力制御 (Q (V)) の 4 つのモードがあります。

詳しくは、以下に説明します。





6.2.9.1 Power Limit 出力制御

パワーコンディショナ出力をパーセンテージで設定することにより、出力を制限することができます。 Mode を ON にし、Set Point を設定することによって、出力を制限することができます。



図 6-24

6.2.9.2 Power vs. Frequency 電力 VS 周波数 (この機能は使用しないでください)

6.2.9.3 P(V) 有効電力制御

この画面では、電圧上昇抑制の1つの有効電力制御の設定として、P Lock-in、P Lock-out、V Lock-in、 V Lock-out および T recovery を設定できます。

系統電圧が V Lock-in の値より大きくなり、かつ、パワーコンディショナの出力が P Lock-in の値より大きくなったとき、電圧上昇抑制が動作します。

この時、パワーコンディショナは自動的に出力を下げようとします。

V Lock-out の値もしくは P Lock-out の値まで下がり、T recovery が経過すると電圧上昇抑制が解除されます。 この機能を有効にする場合は Mode を ON に設定します。



図 6-25

6.2.9.4 Constant cosphi 力率一定制御設定

電力会社から力率一定制御の要請があった場合、この項目を設定してください。無い場合は、Mode: OFF で ご使用ください。

Mode を ON に設定すると、設定値になるよう力率を制御します。

(系統電源から見て) Cap 0.80(進み) ~ Ind 0.80(遅れ)の範囲で力率を設定できます。



- 6.2.9.5 Cosphi (P) (この機能は使用しないでください)
- **6.2.9.6** Constant Q (この機能は使用しないでください)

6.2.9.7 Q(V) 進相無効電力制御

この画面では、電圧上昇抑制の1つの無効電力制御の設定として、V1s、V2s、Qs limit を設定できます。



図 6-27

本体表示	設定内容		
Mode	機能の動作 / 不動作の設定		
V1s	進相無効電力注入開始電圧		
V2s	進相無効電力最大注入電圧 V Lock-inの値を設定します。		
Qs limit	V2s 時の進相無効電力(85%)		
V1i	日本の規定では使用しません。初期値のまま使用してください。		
V2i	日本の規定では使用しません。初期値のまま使用してください。		
Qi limit	日本の規定では使用しません。初期値のまま使用してください。		
T delay	日本の規定では使用しません。		
P lock-in	日本の規定では使用しません。		
P lock-out	日本の規定では使用しません。		

表 6-6





6.2.10 FRT (Fault ride through)

この設定は海外向けのため、使用できません。 しかし、本機は、2014 年度からの連系協議に必要とされる系統連系規程 (JEAC 9701)の FRT 要件に加え、 2017 年度以降の FRT 要件にも標準で対応しています。 日本向けの FRT には設定はありません。設定しないでください。

7. 設備のメンテナンス

パワーコンディショナの正常な運転を確保するため、検査を行う場合は、パワーコンディショナの端子・ACプラグのネジの緩み・ボルト緩みやケーブル破損の有無をすべて確認してください。破損や緩みが発見されたら、販売店に連絡して修理や交換を行ってください。また、吸気口を異物で詰まらせないため、清掃を行ってください。



メンテナンスを行う前には、感電の危険を避けるため、AC と DC の電源を落とす必要があります。



高温注意 パワーコンディショナの電源を切った直後は、高温になっていますので、すぐに触れないでくだ さい。

7.1 サージ保護装置 (SPD) の交換

本機には、DCおよびAC側の両方にサージ保護装置(SPD)が接続されています。 詳細の配置については図7-1を参照してください。

パワーコンディショナが、電圧スパイク(例えば落雷)に遭遇したとき、SPD が損傷しパワーコンディショナを 保護します。

SPD が損傷し交換が必要になった場合、液晶ディスプレイに警告メッセージ「SPD Fail」が表示されます。 SPD モジュールの交換手順は下記のとおりです。

1. AC/DC スイッチを切り、液晶ディスプレイの表示が消えるまで待ちます。 2.6 つのネジを緩めると前面カバーが外れます。(図 7-1)



外したカバーを落下や踏んだりしないように、注意してください。カバーが変形し、防水性が 損なわれます。地面やパワーコンディショナの上に置いたりしないでください。





図 7-1

3.3 つのコネクターを外します。(図 7-2)



図 7-2

4.6 つのネジを緩めて新しい SPD モジュールを交換し、0.9N・m のトルクで締めてください。(図 7-3)



図 7-3

5.3 つのコネクターを差し込み、前面カバーを閉じます。前面カバーを取り付ける際には、全てのネジを仮止め したうえで、下記番号順にて 0.8N・m のトルクで締め付けてください。(図 7-4)





このとき、本体の防水パッキンが外れていたり、ずれていたり破けていないことを確認してくだ さい。雨などが入り故障の原因となります。 防水パッキンが異常の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

また、前面カバーや防水パッキンに汚れや付着物がある場合は、清掃してから閉じてください。

7.2 ヒューズの交換

本機には、DC側の +/- にヒューズが接続されています。 ヒューズの仕様は下記のとおりです。詳細の配置については図 7-1 を参照してください。

アイテム	ストリングヒューズ
品番	0SPF015.T
定格電流	15 A
メーカー	Littelfuse

表7-2 ヒューズの仕様



高温注意

パワーコンディショナの電源を切った直後は、高温になっていますので、すぐに触れないでください。

発電が少ない場合や直流電圧がOVの場合、ヒューズが切れていることが考えられます。 ヒューズをチェックし、切れていた場合は、次の要領で交換してください。

※ ヒューズホルダーは、2 種類あります。(タイプ1、タイプ2) ヒューズの取り出し方が異なりますので、ご注意ください。 1. AC/DC スイッチを切り、液晶ディスプレイの表示が消えるまで待ちます。 2.6 つのネジを緩めると前面カバーが外れます。(図 7-1) 3. ヒューズホルダーを引き抜き、ヒューズをチェックします。(図 7-5)



タイプ1





図 7-5

4. ヒューズが切れていた場合は、交換します。(図 7-6-1、図 7-6-2)

● タイプ1



図7-6-1

● タイプ 2

①ヒューズホルダーの蓋を開けます。

②ヒューズホルダーを少し傾けるとヒューズを取り出せます。 ※このときヒューズを落下させないように注意してください。



図7-6-2

5. 前面カバーを閉じます。 (図 7-4)

このとき、本体の防水パッキンが外れていたり、ずれていたり破けていないことを確認してください。 雨などが入り故障の原因となります。防水パッキンが異常の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

7.3 ファンの清掃

ファンブラケット四隅のボルトを外してからブラケットを少し引き出すと、ファンの接続部が見えるようになります。 それを順に外していき、ファンモジュール全体をパワーコンディショナから取り外すと、清掃することができます。 図 7-7 を参照してください。



図 7-7

7.4 ファンの交換

ファンが故障して交換する場合は、ファンのボルト4本とブラケットに固定された接続端子を外して、新しいファン に交換します。取り付けは、上記と逆の手順で行ってください。



Fan Test を ON にして全てのファンが回転することを確認します。確認後、OFF にしてください。 確認方法は 34 ページ「Fan Test」の項目をご参照ください。

7.5 吸気口フィルタの清掃

吸気ロモジュールの外し方は図 7-9 を参照してください。ボルト 4 本を外すとモジュールが外れ、清掃することが できます。吸気口に障害物があると故障や発電量減少の原因になりますので、定期的に確認し、汚れや障害物 があれば取り除いてください。



図 7-9

8. エラーメッセージおよび簡易トラブルシューティング

表 8-1 エラーメッセージと簡易トラブルシューティング

エラーメッセージ			
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置
E01	AC Freq High	系統過周波数	 系統周波数が、パワーコンディショナで設定されている周波数の値より高い 状態です。 1. 国が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統周波数が、パワーコンディショナで設定されている 過周波数の値より高くなっていないかを、確認してください。 設定値の確認は設定画面から、実際の周波数はパワーモニターにて確認 できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E02	AC Freq Low	系統不足周波数	 系統周波数が、パワーコンディショナで設定されている周波数の値より低い 状態です。 1. 国が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統周波数が、パワーコンディショナで設定されている 不足周波数の値より低くなっていないかを、確認してください。 設定値の確認は設定画面から、実際の周波数はパワーモニターにて確認 できます。 3. AC側の配線に問題がないかを確認してください。 4. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 5. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E07	Grid Quality	系統電圧歪率異常	系統の品質が悪い状態です。 1.系統電源とパワーコンディショナ付近に非線形負荷が無いかを確認してください。 2. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 3.系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E08	AC Con. Fail	系統接続不良	系統からの信号を検知できない。(位相が120±15°ずれている) 1. パワーコンディショナの AC 側が正しく接続されているかを確認してください。 2. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 3. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E09	No Grid	系統未接続	系統からの電圧が検知できない。 1. AC プラグが接続されているかを確認してください 2. AC 側ブレーカーが OFF になっていないかを確認してください。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E10	AC Volt Low	系統不足電圧	 系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より低い状態です。 1. 国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている不足電圧の値より低くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E11	AC Volt High	系統過電圧	系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より高い状態です。 1.国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2.実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている過電圧の値より 高くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、
E13			実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。
E15	AC Volt Low	系統不足電圧	 系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より低い状態です。 1. 国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている不足電圧の値より 低くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、 実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。

表 8-1 エラーメッセージと簡易トラブルシューティング(続)

	エラーメッセージ			
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置	
E16	- AC Volt High	系統過電圧	系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より高い状態です。 1. 国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている過電圧の値より 高くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、	
E18			実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。	
E20	AC Volt Low 系統不足電圧		 系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より低い状態です。 1. 国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている不足電圧の値より 低くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、 実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。 	
E21	AC Volt High	系統過電圧	系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている電圧の値より高い状態です。 1. 国、系統電圧設定値が正しく設定されているかを確認してください。 2. 実際の系統電圧が、パワーコンディショナで設定されている過電圧の値より 高くなっていないかを、確認してください。設定値の確認は設定画面から、	
E23			実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 3. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 4. 系統電源が正常に戻るまでしばらくお待ちください。	
E25	EPO	非常停止入力端子 (EPO) 動作中	EPO端子が短絡(動作中)しています。 解除するには、端子を解放してください。	
E30	E30 Solar1 High 太陽電池過電圧-入力 1		入力1電圧が1000V以上になっていないかを確認してください。 実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 太陽電池の直列枚数が多すぎます。	
E31	Solar2 High	太陽電池過電圧-入力2	入力2電圧が1000V以上になっていないかを確認してください。 実際の電圧はパワーモニターにて確認できます。 太陽電池の直列枚数が多すぎます。	
E34	Insulation	絶縁異常	入力のインピーダンスがパワーコンディショナで設定されているインピーダンスの 値より低い状態です。 1. DC 側の配線に問題がないかを確認してください。 2. DC 側の絶縁を確認してください。 3.接地が正しく実施されているか確認してください。	

*1 液晶ディスプレイがある機器は、そこに表示される英語表記です。(言語選択の設定で変化します。)

*2 パワーモニターやデータコレクターAPPで表示される日本語表記です。

※外部要因エラーコード

上記エラー表示は系統側や直流側、配線等、外部異常を感知したときに表示されます。 正常な状態に戻るとパワーコンディショナがカウントダウン後、自動的に運転を再開します。 (ただし、電力会社から自動復帰を禁止されている異常については、電力会社の指示に従ってください) 長時間これらのエラー表示が自動的に解消されない場合は、上表の各対処を行っていただき、しばらく経ってもパワーコンディショナが運転を 再開しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

表 8-2 警告メッセージと簡易トラブルシューティング

	警告				
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置		
W01	Solar1 Low	太陽電池不足電圧-入力1	片方の入力電圧が低くなっています。 1. 入力1のアレイに影かかかっていないか確認してください。 2. 入力1の電圧だけが250V以下になっていないかを確認してください。 実際の電圧はパワーモニターやデータコレクターやMeter画面にて確認 できます。 3.入力電圧が正常に戻るまでお待ちください。		
W02	Solar2 Low	太陽電池不足電圧-入力2	 片方の入力電圧が低くなっています。 1. 入力2のアレイに影かかかっていないか確認してください。 2. 入力 2 の電圧だけが 250V 以下になっていないかを確認してください。 実際の電圧はパワーモニターやデータコレクターやMeter 画面にて確認できます。 3. 入力電圧が正常に戻るまでお待ちください。 		
W07	Derating Thermal Derating Vac_HI Derating PV Volt Derating Vac Low Derating P_Limit Derating P vs F Derating P_RampUp Derating	出力抑制	抑制が発生している状態です。故障ではありませんので、正常に戻るまで しばらくお待ちください。 抑制には大きく8つの種類があります。 本体の液晶ディスプレイのStatus に「Derating」と交互に表示される内容により 抑制の種類がわかります。* 1. P_RampUp: 「Grid Settings」の P Ramp Up の設定が、100%/m 設定されていない可能性が ありますので、確認してください。 2. Thermal (温度抑制): パワーコンディションナ内部の温度が高くなり、パワー コンディションナの出力が抑えている状態です。 3. Vac_HIもしくは P-U Derating (電圧上昇抑制): パワーコンディションナ運転中に商用電源の電圧が電圧上昇抑制(有効電力制 御)の設定値より高くなり、パワーコンディションナの出力を抑えている状態です。 ** 電力会社から有効電力の電圧上昇抑制の指示がない場合は、Mode を OFF にして ください。 ** Mode が ON の場合、抑制が数日続くようでしたら電力会社への調査依頼が必要に なりますので、お買い上げの販売店へご連絡ください。 4. PV Volt: 入力電圧が MPPT 範囲を超えているか、入力電圧が低いのに入力電流が高い 状態です。 5. P_Limit: Power Limit において設定値よりパワーコンディションナの発電量が高くなり、 パワーコンディションナの出力を制御している状態です。 6. Vac Low: 出力電流が最大出力電流の 80A に到達したが、系統電圧が低すぎるため、 入力電力に対して相応な出力電力ができないときに発生します。 7. P vs F: 日本では、使用しない機能ですが、誤ってON に設定されている可能性があります。 「A ctive Power Ctrl」の Power vs. Frequency を OFF にしてください。 8. De-rating: 1~7の項目以外の抑制が発生している状態です。ファン停止による抑制など。 ** ファームウェアーのパージョンにより「Derating」としか表示され ない場合があります。		
W11	HW FAN	ファン異常	パワコン外部のファンの異常を検出しました。 1. ファンの通気ロやファントレイの中に異物がないかを確認してください。 2. ファンの接続を確認してください。 3. ファンが故障している場合は交換してください。 (ファンは消耗品になります。)		

表 8-2 警告メッセージと簡易トラブルシューティング(続)

	警告 警告			
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置	
W15	SPD Fail	SPD損傷	SPDが損傷しました。 1. SPD が落雷などにより損傷していないか確認してください。 2.確認方法は「7.1 サージ保護装置 (SPD) の交換」に従って行ってください。 3. SPD が損傷している場合は交換してください。	

*1 液晶ディスプレイがある機器は、そこに表示される英語表記です。(言語選択の設定で変化します。)

*2 パワーモニターやデータコレクターAPPで表示される日本語表記です。

※ワーニングコード

上記ワーニングコードは、パワーコンディショナが機器外部または内部の異常を感知したときに表示される注意表示です。 点検コード履歴 (Event Log) には記録されません。

この表示が出てもパワーコンディショナの運転は継続されますが、しばらく経ってもワーニングが解消されない場合は上表の各対処を行って ください。

コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置	
F01	1		R相に直流成分が検出されました。 1. パワーコンディショナの出力電流に直流が出ていないかを確認してください。 2. 必要に応じて、パワーコンディショナと系統電源の接続部を非線形負荷から 離してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F02	HW DC Injection	直流分検出	S相に直流成分が検出されました。 1. パワーコンディショナの出力電流に直流が出ていないかを確認してください。 2. 必要に応じて、パワーコンディショナと系統電源の接続部を非線形負荷から 離してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F03			 T相に直流成分が検出されました。 1.パワーコンディショナの出力電流に直流が出ていないかを確認してください。 2.必要に応じて、パワーコンディショナと系統電源の接続部を非線形負荷から離してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 	
F05	Temperature	高温異常	パワーコンディショナの温度が高い状態です。 1. パワーコンディショナに直射日光が当たっていないか確認してください。 2. パワーコンディショナのファンと排気口に障害物がないか確認してください。 3. 設置スペースは確保されているか等)を確認してください。	
F06	HW NTC1 Fail	温度検出異常	パワーコンディショナ内部温度が高温または低温の状態です。 設置環境に問題がないか(パワーコンディショナのファンと排気口に障害物が ないか、設置スペースは確保されているか等)を確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F07	Temperature	低温異常	パワーコンディショナの温度が低い状態です。 設置環境や配線に問題がないか確認してください。 症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	

表 8-3 故障メッセージと簡易トラブルシューティング

表 8-3 故障メッセージと簡易トラブルシューティング(続)

	故障			
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置	
F08 F09	HW NTC2 Fail HW NTC3 Fail	温度異常	パワーコンディショナ内部温度が高温または低温の状態です。 設置環境に問題がないか(パワーコンディショナのファンと排気口に障害物が ないか、設置スペースは確保されているか等)を確認してください。	
F10	HW NTC4 Fail		毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F13	Relay Test Open / HW RLY	ACリレー異常	連系リレーのテストが失敗したときに表示されます。 1. 入力電圧が150V以上あることを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 2. AC 側、DC 側のスイッチを入れ直してください。 3. 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F15	HW DSP ADC1	制御フィードバック 信号異常	電圧のゼロレベルのオフセットが検出されました。 1. ストリング異常検出 (W08) が同時に発報されている場合は、DCコネクターの 極性が逆の可能性がありますので、確認してください。 2. 入力電圧が 150V 以下になっていないかを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 3. 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F16	HW DSP ADC2	制御フィードバック 信号異常	 VdcとVbus間に電圧差が検出されました。 1.ストリング異常検出(W08)が同時に発報されている場合は、DCコネクターの 極性が逆の可能性がありますので、確認してください。 2.入力電圧が150V以下になっていないかを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 3.設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 	
F17	HW DSP ADC3		 電流のゼロレベルのオフセットが検出されました。 1.ストリング異常検出(W08)が同時に発報されている場合は、DCコネクターの 極性が逆の可能性がありますので、確認してください。 2.入力電圧が150V以下になっていないかを確認してください。 実際の電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 3.設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 	
F18	HW Red ADC1		 RED 電圧のゼロレベルのオフセットが検出されました。 1.ストリング異常検出(W08)が同時に発報されている場合は、DCコネクターの 極性が逆の可能性がありますので、確認してください。 2.入力電圧が150V以下になっていないかを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 3.設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 	
F19	HW Red ADC2		 RED 電流のゼロレベルのオフセットが検出されました。 1. ストリング異常検出 (W08) が同時に発報されている場合は、DCコネクターの 極性が逆の可能性がありますので、確認してください。 2. 入力電圧が 150V 以下になっていないかを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。 3. 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 	
F20	HW Eff.	変換効率異常	変換効率が規定値から外れています。 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F22	HW COMM2	内部通信異常-2	RED.CPUとDSP間に通信異常が発生しました。(OverTime) 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F23	HW COMM1	内部通信異常-1	DSPとCOMM間に通信異常が発生しました。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F24	Ground Current	直流地絡	直流側に地絡を検出しました。 入力側の絶縁を確認してください。	

表 8-3 故障メッセージと簡易トラブルシューティング(続)

	故障			
コード	表示 *1	項目 *2	原因と処置	
F26	HW Connect Fail	内部電源異常	三相の内、出力電流が低い相がある場合に発生します。 ・ACコネクターや端子の確認をしてください。 ・配線に問題がないか確認してください。 症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F27	RCMU Fail	直流地絡検出回路異常	直流地絡検出回路に異常を検知しました。 毎日発生し、症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F28	Relay Test Short	リレー溶着検出	連系起動時のリレーテストでリレーの溶着を検出した場合に発生します。 日射が弱い場合に誤動作することがあります。 また、ACケーブル、コネクターに異常がないか確認してください。 毎日発生し、症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F29	Relay Test Open	リレー接続不可	連系起動時のリレーテストでリレーの短絡しないことを検出した場合に発生します。 日射が弱い場合に誤動作することがあります。 また、ACケーブル、コネクターに異常がないか確認してください。 毎日発生し、症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F30	Bus Unbalance	入力接続不良	 直流の+/-に差異がある場合に発生します。 1. DCスイッチがある場合は、入れ直してください。 2. 入力の接続を確認してください。 3. 太陽電池の絶縁を確認してください。 4. 必要に応じて、パワーコンディショナと系統電源の接続部を非線形負荷から離してください。 5. 系統側に異常がある場合、本機が過電流になり、アンバランスが生じることがあります。 	
F31 F33	HW Bus OVR	昇圧部過電圧	太陽電池の入力電圧が高すぎる場合に発生します。 DC 入力が 1000V を超えていないかを確認してください。 電圧は、本体やパワーモニターやデータコレクターで確認ができます。	
F36			瞬間的にL1相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F37			L1相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F38	AC Current Lliph		瞬間的にL2相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F39	AC Current nigh	山力迎电加	L2相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F40			瞬間的にL3相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F41			L3相に出力過電流を検出しました。 系統の品質や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	
F42	HW CT A Fail			
F43	HW CT B Fail	CTセンサー不良	設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F44	HW CT C Fail	I	サロ	

表 8-3 故障メッセージと簡易トラブルシューティング(続)

	故障			
コード	コード 表示*1 項目*2		原因と処置	
F45	HW AC OCR	系統過電流 / 系統高調波異常	系統の品質が悪い場合や太陽電池に異常がある場合に発生します。 系統電源とパワーコンディショナ付近に非線形負荷がないかを 確認してください。 太陽電池モジュールに異常がないか確認してください。	
F50	HW ZC Fail	同期信号検知異常	設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F60		工士调查法	入力電流が高すぎます。	
F61	DC Current High	人力過電流	設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F70		1 - 10 = 14	瞬間的に高い入力電流を検出しました。 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F71		入刀迴竜流	高い入力電流を検出しました。 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。	
F74	Ext Comm Fail	外部通信異常	Power Limit (出力制御機能)使用時、パワーコンディショナと監視装置(パワー モニターやデータコレクター)の通信が5分以上不通になった場合に発生します。 パワーモニターもしくは監視装置の設置環境や配線に問題がないかを確認して ください。通信が正常に戻れば、自動的に運転を再開します。 出力制御非対象地域で発報した場合は、整定値を確認してください。 異常が解消されない場合は、お買い上げの販売店にで連絡ください。	
F76	HW DC RLY	DCリレー異常	DCリレーの短絡もしくはオープンを検出しました。 1. 入力電圧が 150V 以下になっていないかを確認してください。 2. 設置環境や配線に問題がないかを確認してください。 毎日発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。	

*1 液晶ディスプレイがある機器は、そこに表示される英語表記です。(言語選択の設定で変化します。)

*2 パワーモニターやデータコレクターAPPで表示される日本語表記です。

※機器異常エラーコード

上記エラー表示はパワーコンディショナ内部の異常を感知したときに表示されます。 長時間これらのエラー表示が自動的に解消されない場合は、上表の各対処を行っていただき、しばらく経ってもパワーコンディショナが運転を 再開しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

表 8-4 手動復帰方法

メッセージ				
表示	項目	原因と処置		
Grid Lock	手動復帰待機状態	 自動/手動復帰 (Grid err. Lock) がON になっており、系統に何らかの事故があり、 停電状態になっていないかを確認してください。 手動復帰待機状態を解除するには、ENT キーを長押ししてください。 ※弊社パワーモニターから解除する場合は、USB キーが必要です。 		

9. パワーコンディショナの取り外し

9.1 取り外し手順

パワーコンディショナの取り外しを行う場合は、必ず以下の規定と手順を守ってください。 人員負傷の事故を防ぐため、以下の手順を守ってください。

パワーコンディショナのAC/DCスイッチをオフにします。
 AC のブレーカーを切り、商用電源との接続を解除します。
 AC 電源と DC 電源の完全な切り離しを確認します。
 商用電源と接続されている AC ケーブルを抜きます。
 太陽電池と接続されている DC ケーブルを抜きます。
 すべての通信接続ケーブル (RS-485、EPO、 Dry Contact)を抜きます。
 以上の手順が完了後、パワーコンディショナを取り外します。



誤配線すると内部部品の破壊、破損、発火、不動作による機能障害が起こります。
 配線の際には、端子名称および極性を確認して正しく接続してください。

※ 本機の制御電源は交流です。系統電源が喪失した場合、本体のAC/DCスイッチが無効となります。

10. 技術データ

10.1 製品仕様

表 10-1 RPI M50A_120 仕様

項目	仕様
型式	RPI M50A_120
運転電圧範囲(DC)	$200 \sim 1000 \mathrm{V}$
最大許容電圧(DC)	1100V(1000V~1100V間は運転しません)
MPPT 電圧範囲 (定格出力における)	520~850V(周囲温度25℃以下)/ 520~800V(周囲温度40℃時)
起動電圧	250V
定格電圧(DC)	600V
最大電流 (各入力 / 各MPPT)(DC)	12A* / 50A
入力数 / MPPT回路数	12入力 / 2回路
定格出力(有効 / 皮相)	50kW / 50kVA
最大出力(有効 / 皮相)	50kW / 55kVA(力率制御時)
定格電流/ 最大電流(AC)	72.5A / 80A
変換効率(定格出力時 / 最大)	98%(JIS C8961)/ 98.6%
定格出力電圧(AC)	400V /420V / 440V
相数	三相3線
過負荷耐量	100%連続(定格電流、周囲温度40℃)
連系保護	OVR、UVR、OFR、UFR、有効 / 無効電力制御 / FRT
単独運転検出(能動/受動)	無効電力変動方式 / 位相跳躍方式
系統電圧可変範囲	360V~480V
系統周波数可変範囲	45Hz~65Hz
力率(設定1.0の場合)	0.99以上
力率一定制御範囲	遅れ0.8~進み0.8
電流歪率	総合 3% / 各次 2%以下
主回路構成	自励電圧形

*温度計数を考慮し、**lsc**が12A以内になるようにすること。

項目	仕様
型式	RPI M50A_120
スイッチング方式	正弦波PWM方式
インバータ制御方式	電圧型電流制御
絶縁方式	トランスレス
入出力インターフェース	ACコネクター (China Aviation Optical-Electrical Technology社製) 、 DCコネクター (マルチコンタクト社製)
力率調整範囲	遅れ0.8~進み0.8
待機消費電力	2W未満
通信方式	RS-485
設置環境	 ・直接日光が当たらない場所 ・爆発性・可燃性・腐食性および、その他有毒ガスのない場所、 または同ガス発生の恐れがない場所 ・直接潮がかからない場所 ・異常な振動、衝撃を受けない場所 ・騒音について厳しい規制を受けない場所 ・電気的雑音について厳しい規制を受けない場所 ・温度変化の激しくない場所(結露なき場所で使用すること)
冷却方式	強制空冷式
	72dB以下
設置場所	屋外(屋内も可)
表示	キャラクタLCDモジュール(20 x 4行)
操作ボタン	上、下、EXIT、ENTER
寸法(W×H×D)	612×740×278mm
質量	74kg
防水・防塵等級	IP65
使用温度	-25~60°C *
使用湿度	95%RH以下(ただし、結露の無いこと)
設置高さ	標高2000m以下

表 10-1 RPI M50A_120 仕様(続)

*周囲温度が40℃を超える場合は、パワーコンディショナの保護機能により出力を制御することがあります。



ここでは、日本国内で施工するのに必要な部分を抜粋し、設定方法について説明しています。 施工されるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取り扱いください。

1. 画面操作の方法

液晶ディスプレイとボタン



・ボタンの説明

EXIT キー: 選択項目を確定せずに戻ります。(キャンセル)

▽/△キー:項目を移動、または変更します。

ENT キー:選択項目を確定します。

・アイコンの説明

[▶]:現在選択されている項目を表します。

[→]: [▶] で ENT キーを押すと表示されます。このアイコンが表示されているとき、▽/△キーで数値が変更 出来ます。[→] で数値を変更後、ENT キーを押さないと変更が確定できません。EXIT を押すと変更前 の数値に戻ります。

[_]:数字の下に、このアイコンが表示されているとき、▽/△キーで数値が変更出来ます。

・メインメニューの表示方法

初期画面から ENT キーもしくは EXIT キーを押すと、メインメニュー画面が表示されます。 メインメニュー画面表示中に EXIT キーを押すと初期画面が表示されます。

01. Jun Status :	2015	18:30 On Grid	ENT OR EXIT
Power :		7935W	Event Log Inverter lpfo
E-Touay .		1926701	exit or 5 分間無操作

2. 設定方法

2.1 初期設定

初めてパワーコンディショナを起動させたとき、設置する国、表示言語と ID の設定画面が起動します。 パワーコンディショナは AC 電源で動き、液晶ディスプレイが起動します。

言語、国と ID を設定し、初期画面にエラー表示、障害や警告がないことを確認してください。 これで、DC 電源に供給することができ、最初 2 分間程度パワーコンディショナのセルフテストを行います。 太陽電池から電気が来ていれば、パワーコンディショナの連系が始まります。



2.1.1 言語の設定

言語設定画面が表示されます。「English」を選択し、ENT キーを押すと、国設定が表示されます。 ※本機に日本語の設定はありません。

Select Language
▶ English
Deutsch
Français

2.1.2 国の設定

言語を設定すると、国設定画面が表示されます。 (1) ▽キーで、設置場所の周波数にあった項目を選択してください。



(2) 国が確定すると、確認画面が表示されます。 「Yes」を選択し、ENT キーを押してください。



※ 特別高圧連系の発電所において、受変電設備に系統保護機能が備わっている場合は、電力会社、主任技術者 などとご相談の上、Japan EHV を選択することが可能です。

2.1.3 ID の設定

国を設定すると、ID 設定画面が表示されます。

通信モジュールを使って、RS-485 で監視システムなどを導入する場合、各パワーコンディショナに ID を設定す る必要があります。

1つの監視システム内に同じ ID を設定すると誤動作、通信不良の原因になります。

本機では、ID は 254 個まで設定可能ですが、システムにより設定可能な ID の数が決まっていますので、ご注意の上設定してください。

※初期設定でIDを設定しなかった場合は、付録の3.7 IDの設定(68ページ)からIDを設定することができます。

(1) 1つの監視システム内に ID が重複の内容に適切な ID を設定してください。



(2) ID が確定すると、確認画面が表示されます。 「Yes」を選択し、ENT キーを押してください。

Are you sure t ID:1	to set
► Yes	/ No

(3) 初期画面が表示されます。

01. Jun	2015	18:30
Status :		On Grid
Power:		7935W
E-Today:		192kWh

3. 設定手順

設定は以下の順で行ってください。

- 国の設定 (初期設定を行った場合は不要です)
- ② 言語の設定(初期設定を行った場合は不要です)
- ③ 日時の設定
- 電気方式の確認・設定
- ⑤ Insulation(絶縁抵抗)の設定
- ⑥ 自動 / 手動復帰の設定
- ⑦ ID の設定(初期設定を行った場合は不要です)

3.1 国の設定

初期設定を行った場合は、この項目は必要ありません。

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。



- (2) パスワードを入力すると Install Settings 画面が表示されます。
- (3)「Country」を選択し、設置場所の周波数にあった項目を選択します。



(4) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

- ※ 特別高圧連系の発電所において、受変電設備に系統保護機能が備わっている場合は、電力会社、主任技術者 などとご相談の上、Japan EHV を選択することが可能です。
- ※ Grid Code(国) 設定を再設定すると Max Power を含むすべての整定値が初期値に戻りますので、一度設定したら変更しないようにしてください。同じ国の設定の選択もしないでください。

3.2 言語の設定

初期設定を行った場合は、この項目は必要ありません。

(1) メインメニューから「General Settings」を選択し、ENT キーを押すと、General Settings 画面が表示されます。



(2)「Language」を選択し、ENTキーを押すと言語が選択できます。 ※日本語の設定はありません。



- (3) ENT キーを押すと、設定が確定されます。
- 65

- ⑧ OVR、UVR、OFR、UFRの設定
- ⑨ 電圧上昇抑制の設定
- ⑩ 力率一定制御の設定
- ① 出力制御機能の設定
- 12 その他
- ¹³ Japan EHV(特別高圧)

3.3 日時の設定

(1) メインメニューから「General Settings」を選択し、ENT キーを押すと、General Settings 画面が表示されます。



- (2)「Date & Time」を選択し、ENT キーを押すと日時変更画面が表示されます。
- (3) ENT キーを押すと次の項目へ、▽/△キーを押すと設定値が変更されます。



(4) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

3.4 電気方式の確認・設定

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。



- (2) パスワードを入力すると Install Settings 画面が表示されます。
- (3)「AC Connection」を選択し、電気方式を確認します。
- (4) 変更する場合は、ENT キーを押し、▽/△キーで電気方式を変更します。



(5) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

3.5 Insulation (絶縁抵抗)の設定

絶縁設定は4つのモードがあります。

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。



- (2) パスワードを入力すると Install Settings 画面が表示されます。
- (3)「Insulation」を選択し、ENT キーを押すと、Insulation 画面が表示されます。



(4) ∇ / \triangle キーで Mode を ON/OFF できます。

Mode	説明	動作条件(エラーが発生し停止する条件)		
ON	機能を使う場合に設定します	Resistance の設定値より小さくなったとき		
Plus Grounded*	使用できません	選択しないでください		
Minus Grounded*	使用できません	選択しないでください		
OFF	機能を使わない場合に設定します	動作しません		

Mode 設定を ON にすると、パワーコンディショナの運転前に、太陽電池の絶縁抵抗がシステムの設定値 (Resistance)より高いか(もしくは低いか)をチェックし、設定値より低ければ運転を一時停止します。 *本機は正極接地、負極接地を行いたい場合は、ご相談ください。

(5) 絶縁抵抗を測定し、Resistanceの値を決めます。



例えば、絶縁抵抗が 1MΩの場合(Mode:ON) Resistance を測定値より小さな設定値の 250kohm に設定してください。 絶縁抵抗が 250kΩを下回ったことを感知するとパワーコンディショナが停止します。

(6) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

3.6 自動 / 手動復帰の設定



この設定が手動復帰(ON)のとき、系統から本機に一度正しいAC電力が入された場合、その後、 AC電力を外したり、停止したりするとロックされます。 正しいAC電力を入力しないとロックは解除できません。

本機を高圧連系する場合、停電復旧時に手動復帰の要求があります。その際、手動復帰(ON)に設定します。 初期設定は手動復帰(ON)になっています。

低圧連系する場合は、通常自動復帰(OFF)に設定しますが、電力会社と協議して決めてください。

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。



- (2) パスワードを入力すると Install Settings 画面が表示されます。
- (3)「Grid err. Lock」を選択し、電気方式を確認します。
- (4) 変更する場合は、ENT キーを押し、▽/△キーで自動(OFF)/手動(ON)復帰を選択します。



(5) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

※手動復帰(ON)の場合、系統に何らかの事故があり、停電状態になった場合、液晶ディスプレイのパワーコンディショナの動作状態に"Lock"と表示されます。

01. Jun	2015	18:30
Status :		Lock
Power :		7935W
E-Today:		192kWh

これは、手動復帰待機状態です。電力会社の指示に従い復帰する場合は、ENT キーを長押ししてください。 ※系統に異常がある場合は、ロックを解除できません。系統が正常になるのを待ってから解除してください。

3.7 ID の設定

初期設定を行った場合は、この項目は必要ありません。

監視システムやパワーモニターを使用する場合、初期設定のときに ID 設定を行ってください。1 つの監視システム 内に同じ ID を設定すると誤動作、通信不良の原因になります。

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。



(5) ENT キーを押すと、設定が確定されます。

3.8 OVR、UVR、OFR、UFRの設定

(1) メインメニューから「Install Settings」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。 ※設定には、施工者用パスワードが必要です。



- (2) パスワードを入力すると Install Settings 画面が表示されます。
- (3)「Grid Settings」を選択し、ENT キーを押すと、Grid Settings 画面が表示されます。

Voltage Protection Freq. Protection	
Reconnect T	300s
P Ramp Up	100%/m

- (4) ENT キーを押すと設定画面に遷移します。
- (5) 変更したい項目を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで数値を変更します。



(6) Grid Settings 画面は、4つの項目に分かれており、それぞれの項目の内容は次頁のとおりです。

Grid Settings 画面	設定項目	本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
	OVR (過電圧)	High Off *	OVR の感度を設定	460.0V	286.0~528.0V
		High On	OVR の感度 -8V の値を設定	452.0V	(ステップ:0.1)
	OVR 時限	High Off T	OVR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0秒 (ステップ:0.1)
	UVR	Low Off *	UVR の感度を設定	320.0V	286.0~528.0V (ステップ:0.1)
	(不足電圧)	Low On	UVR の感度 +8V の値を設定	328.0V	
	UVR 時限	Low Off T	UVR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0 秒 (ステップ:0.1)
Voltage Protection	OVR (過電圧)	Hi Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	498.0V	-
		Hi On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	490.0V	-
	OVR 時限	Hi Off SI T	初期値のまま使用してください。	5.0s	-
	UVR	Lo Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	318.0V	-
	(不足電圧)	Lo On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	326.0V	-
	UVR 時限	Lo Off SI T	初期値のまま使用してください。	5.0s	-
	OFR (周波数上昇)	High Off *	OFR の感度を設定	51.00Hz 61.20Hz	45.00~65.00Hz (ステップ:0.01)
		High On	OFR の感度 -0.05Hz の値を設定	50.95Hz 61.15Hz	
	OFR 時限	High Off T	OFR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0秒 (ステップ:0.1)
	UFR (周波数低下)	Low Off *	UFR の感度を設定	48.50Hz 58.80Hz	45.00~65.00Hz
		Low On	UFR の感度 +0.05Hz の値を設定	48.55Hz 58.85Hz	(ステップ:0.01)
_	UFR 時限	Low Off T	UFR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0秒 (ステップ:0.1)
Freq. Protection	OFR (周波数上昇)	Hi Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	51.00Hz 61.20Hz	-
		Hi On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	50.95Hz 61.15Hz	-
	OFR 時限	Hi Off SI T	初期値のまま使用してください。	1.0s	-
	UFR (周波数低下)	Lo Off Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	48.50Hz 58.80Hz	-
		Lo On Slow	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	48.55Hz 58.85Hz	-
	UFR 時限	Lo Off SI T	初期値のまま使用してください。	1.0s	_
Reconnect T	復電後投入 ロック	Reconnect T	連系保護リレー復帰時間を設定	300s	0~300秒 (ステップ:1)
P Ramp Up	出力電力 上昇速度	P Ramp Up	通常 100% で設定	100%/m	0~6000%/m (ステップ:1)

* High Off、Low Off を設定したとき、エラーメッセージや設定値が元に戻る場合、先に High On、Low On を行ってください。

3.9 電圧上昇抑制の設定

電圧上昇抑制は、進相無効電力制御 / 有効電力制御が設定できます。 これを実現するには、進相無効電力制御(Q(V))と有効電力制御(P(V))の設定が必要です。

- 進相無効電力制御の設定(Q(V))
 - (1) メインメニューから「Active/Reactive Pwr」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。 ※設定には、施工者用パスワードが必要です。



- (2) パスワードを入力すると Active/Reactive Pwr 画面が表示されます。
- (3)「Reactive Power Ctrl」を選択し、ENT キーを押すと、Reactive Power Ctrl 画面が表示されます。



(4)「Q(V)」を選択し、ENT キーを押すと、Q(V) 画面が表示されます。



(5) 変更したい項目を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで数値を変更します。


(6) Q(V) 画面の項目の内容は下記のとおりです。

本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
Mode* ¹	機能の動作 / 不動作の設定 (Curve B は使わないでください。)	Curve A	Curve A / Curve B / OFF
V1s	進相無効電力注入開始電圧	428.0V	381.1 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
V2s	進相無効電力最大注入電圧 V Lock-in の値を設定します。	448.0V	381.1 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
Qs limit	V2s 時の進相無効電力(85%)* ²	Ind 52	0~Ind63 (ステップ:1)
V1i	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	380.0V	-
V2i	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	360.0V	-
Qi limit	日本の規定では使用しません。 初期値のまま使用してください。	0%	-
T dealy	日本の規定では使用しません。	10.00s	_
P lock-in	日本の規定では使用しません。	0%	-
P lock-out	日本の規定では使用しません。	0%	-

*¹ Mode で CurveA を選択すると「Constant Cosphi(力率一定制御)」が OFF になります。同時には使用 できません。

*² 電力会社からの指定が無い場合は、初期値のままお使いください。 初期値 Ind52 は、力率 85%を意味します。 変換表は次のとおりです。

整定値	運転力率	整定値	運転力率	整定値	運転力率	整定値	運転力率
0	100%	Ind16	98.71%	Ind32	94.74%	Ind48	87.73%
Ind1	99.99%	Ind17	98.54%	Ind33	94.40%	Ind49	87.17%
Ind2	99.98%	Ind18	98.37%	Ind34	94.04%	Ind50	86.60%
Ind3	99.95%	Ind19	9818%	Ind35	93.67%	Ind51	86.02%
Ind4	99.92%	Ind20	97.98%	Ind36	93.30%	Ind52	85.42%
Ind5	99.87%	Ind21	97.77%	Ind37	92.90%	Ind53	84.80%
Ind6	99.82%	Ind22	97.55%	Ind38	92.50%	Ind54	84.17%
Ind7	99.75%	Ind23	97.32%	Ind39	92.08%	Ind55	83.52%
Ind8	99.68%	Ind24	97.08%	Ind40	91.65%	Ind56	82.85%
Ind9	99.59%	Ind25	96.82%	Ind41	91.21%	Ind57	82.16%
Ind10	99.50%	Ind26	96.56%	Ind42	90.75%	Ind58	81.46%
Ind11	99.39%	Ind27	96.29%	Ind43	90.28%	Ind59	80.74%
Ind12	99.28%	Ind28	96.00%	Ind44	89.80%	Ind60	80.00%
Ind13	99.15%	Ind29	95.70%	Ind45	89.30%	Ind61	79.24%
Ind14	99.02%	Ind30	95.39%	Ind46	89.79%	Ind62	78.46%
Ind15	98.87%	Ind31	95.07%	Ind47	88.27%	Ind63	77.66%

■ 有効電力制御の設定(P(V))

(1) メインメニューから「Active/Reactive Pwr」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。 ※設定には、施工者用パスワードが必要です。



- (2) パスワードを入力すると Active/Reactive Pwr 画面が表示されます。
- (3)「Active Power Ctrl」を選択し、ENT キーを押すと、Active Power Ctrl 画面が表示されます。



(4)「P(V)」を選択し、ENT キーを押すと、P(V) 画面が表示されます。



(5) 変更したい項目を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで数値を変更します。



(6) P(V) 画面の項目の内容は下記のとおりです。

本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
Mode*	機能の動作 / 不動作の設定	ON	ON / OFF
P lock-in	出力制御開始出力 初期値のまま使用してください。	55%	10~100% (ステップ:1)
P lock-out	出力制御レベル 初期値のまま使用してください。	50%	0~50% (ステップ:1)
V lock-in	出力制御開始電圧	448.0V	398.4 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
V lock-out	出力制御停止電圧	438.2V	358.5 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
T recovery	連系保護リレー復帰時間を設定	10s	10~900秒 (ステップ:1)

*電力会社から有効電力の電圧上昇抑制の指示がない場合は、Modeを OFF にしてください。

3.10 力率一定制御の設定

電力会社から力率一定制御の要請があった場合、この項目を設定してください。要請が無い場合は、Mode: OFF でご使用ください。

(1) メインメニューから「Active/Reactive Pwr」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。 ※設定には、施工者用パスワードが必要です。



- (2) パスワードを入力すると Active/Reactive Pwr 画面が表示されます。
- (3)「Reactive Power Ctrl」を選択し、ENT キーを押すと、Reactive Power Ctrl 画面が表示されます。



- (4)「Constant cosphi」を選択し、ENT キーを押すと、Constant cosphi 画面が表示されます。
- (5)「Mode」を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで「ON」にします。



(6)「cosphi」を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで数値を変更します。



付邀

(7) Constant cosphi 画面の項目の内容は下記のとおりです。

本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
Mode :	機能の動作 / 不動作の設定	OFF	ON / OFF
cosphi :	力率一定制御範囲 (系統電源から見て)	Cap 1.00	Cap 0.80(進み)~ Cap 1.00~ Ind 0.80(遅れ)

* Mode で ON を選択すると「Q(V)(進相無効電力制御)」が OFF になります。同時には使用できません。

3.11 出力制御機能の設定

出力制御が必要な場合、この項目を設定してください。

出力制御機器からコントーロルしない場合は、設定する必要はありません。

(1) メインメニューから「Active/Reactive Pwr」を選択し、ENT キーを押すと、パスワード画面が表示されます。※設定には、施工者用パスワードが必要です。



- (2) パスワードを入力すると Active/Reactive Pwr 画面が表示されます。
- (3)「Active Power Ctrl」を選択し、ENT キーを押すと、Active Power Ctrl 画面が表示されます。



(4)「Power Limit」を選択し、ENT キーを押すと、Power Limit 画面が表示されます。



(5)「Mode」を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで「ON」にします。



※パワーコンディショナの発電量が設定値を超えた場合、Alarm(赤)の LED ランプが点滅し、Status に「Derating」と表示されますが、出力を制御していますので、故障ではありません。

※この Mode を「ON」にすると、パワーコンディショナと監視装置(パワーモニター)の通信が5分以上になった場合、「Ext Comm Fail(外部通信異常)」のエラーメッセージが表示され、パワーコンディショナが停止します。 (P.55 参照) (6)「Set Point」を選択し ENT キーを押し、▽/△キーで数値を変更します。



(7) Power Limit 画面の項目の内容は下記のとおりです。

本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
Mode	機能の動作 / 不動作の設定	OFF	ON/OFF
Set Point	出力制御の調整	100	0~100%

3.12 その他

■ 監視システム、パワーモニターの接続 監視システム、パワーモニターは、RS-485を使って接続できます。 監視システム、パワーモニターのマニュアルと「5.4.1 通信モジュールの外し方」、「5.4.2 RS-485の接続」をご参 照ください。

■ 非常停止入力端子(EPO)の接続と設定 非常停止入力端子(EPO)は、端子間を短絡している間、パワーコンディショナが停止する設定と端子間を開放 している間、パワーコンディショナが停止する2つの設定が可能です。 短絡または、開放している間だけ、機能は有効です。 なお、非常停止入力端子(EPO)の複数台接続は仕様上できません。1対1(例:リレーとEPOは、1対1) で接続してください。 また、非常停止入力端子(EPO)を使用し、パワーコンディショナが停止した場合、設定に関係なく自動復帰と なります。 [5.4.3 非常停止入力端子(EPO)&デジタル入力端子」と「6.2.8.9 EPO 非常停止入力端子設定」をご参照ください。

■ 無電圧接点(Dry Contact)の接続と設定 無電圧接点(Dry Contact)は、Dry Contact1、Dry Contact 2の端子があり、それぞれ設定が可能です。 ファン異常/系統連系/絶縁異常/エラー/フォルト/ワーニング/アラーム/機能 OFF の 8 つのモードがそれぞれ 設定可能です。

「5.4.4 無電圧接点(Dry Contact)の接続」と「6.2.8.7 Dry Contact 無電圧接点の設定」をご参照ください。

■ 絶縁耐圧試験を実施する際の注意

パワーコンディショナ絶縁耐圧試験を行う場合、下記のことに注意してください。

・印加電圧は、最大 DC1500V までです。AC 印加はしないでください。

・測定前に必ず SPD を外してください。(外し方は、「7.1 サージ保護装置(SPD)の交換」をご参照ください。)

■ OVGR 端子について 本機には、OVGR の端子はありません。キュービクル内で LBS やトリップ付きブレーカーに接続することを推奨し ています。

■ 周波数フィードバックゲインの設定について

周波数フィードバックのゲインの量を設定します。

フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。通常は、初期値のままお使いください。 本体での設定は出来ません。パワーモニターやデータコレクターで設定してください。 設定範囲: 0~100% 1%単位

■ 最大注入無効電力の設定について

無効電力の最大注入量を設定します。

フリッカー対策で電力会社から指示があった場合は変更してください。通常は、初期値のままお使いください。 本体での設定は出来ません。パワーモニターやデータコレクターで設定してください。 設定範囲: 0~100% 1%単位で設定

3.13 Japan EHV 特別高圧

特別高圧連系の発電所において、受変電設備に系統保護機能が備わっている場合は、電力会社、主任技術者な どとご相談の上、国設定で Japan EHV を選択することが可能です。

Inverter ID:	1	▶ Japan 50Hz
Insulation		Japan 60Hz
Country		Japan EHV
Grid Settings		EXIT

Japan EHVを選択した場合、電圧、周波数などの初期値が変更になります。また、単独運転機能がOFFになります。 保護機能の初期値は下表のとおりです。

設定項目		本体表示	設定内容	初期値	設定範囲
	OVR (過電圧)	High Off *1	OVR の感度を設定	521.0V	286.0~528.0V
		High On	OVR の感度 -8V の値を設定	512.0V	(ステップ:0.1)
Voltage	OVR 時限	High Off T	OVR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0秒 (ステップ:0.1)
Protection	UVR	Low Off *1	UVR の感度を設定	310.0V	286.0~528.0V
	(不足電圧)	Low On	UVR の感度 +8V の値を設定	318.0V	(ステップ:0.1)
	UVR 時限	Low Off T	UVR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0秒 (ステップ:0.1)
	OFR	High Off *1	OFR の感度を設定	63.00Hz	45.00~65.00Hz
	(周波数上昇)	High On	OFR の感度 -0.05Hz の値を設定	62.95Hz	(ステップ:0.01)
Frea.	OFR 時限	High Off T	OFR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0 秒 (ステップ:0.1)
Protection	UFR (周波数低下)	Low Off *1	UFR の感度を設定	45.50Hz	45.00~65.00Hz
		Low On	UFR の感度 +0.05Hz の値を設定	45.55Hz	(ステップ:0.01)
	UFR 時限	Low Off T	UFR の時限を設定	1.0s	0.0~5.0 秒 (ステップ:0.1)
	電圧上昇抑制 (有効電力 制御)	Mode* ²	機能の動作 / 不動作の設定	ON	ON / OFF
		P lock-in	出力制御開始出力 初期値のまま使用してください。	55%	10~100% (ステップ:1)
P(V)		P lock-out	出力制御レベル 初期値のまま使用してください。	50%	0~50% (ステップ:1)
Γ(V)		V lock-in	出力制御開始電圧	492.8V	398.4 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
		V lock-out	出力制御停止電圧	484.0V	358.5 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
		T recovery	連系保護リレー復帰時間を設定	10s	10~900秒 (ステップ:1)
Q(V)		Mode* ³	機能の動作 / 不動作の設定 (Curve B は使わないでください。)	Curve A	Curve A / Curve B / OFF
	電圧上昇抑制 (進相無効 電力制御)	V1s	進相無効電力注入開始電圧	470.8V	381.1 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
		V2s	進相無効電力最大注入電圧 V Lock-in の値を設定します。	492.8V	381.1 ~ 506.0V (ステップ:0.1)
		Qs limit	V2s 時の進相無効電力(85%)* ⁴	Ind 52	0~Ind63 (ステップ:1)
Anti-islanding	単独運転 検出機能	Anti-islanding	能動 / 受動方式を切ります。	OFF	固定

*¹ High Off、Low Off を設定したとき、エラーメッセージや設定値が元に戻る場合、先に High On、Low On を行ってください。

*² 電力会社から有効電力の電圧上昇抑制の指示がない場合は、Mode を OFF にしてください。

*³ Mode で CurveA を選択すると「Constant Cosphi (力率一定制御)」が OFF になります。同時には使用 できません。

*⁴ 電力会社からの指定が無い場合は、初期値のままお使いください。初期値 Ind52 は、力率 85%を意味します。

4. 締め付けトルク、ケーブルサイズ表



項目	位置	ネジトルク
1	前面カバー	10 Kgf • cm (1N • m)
2	フィルター	8 Kgf • cm (0.8N • m)
3	ファンブラケットボルト	8 Kgf • cm (0.8N • m)
4	ファンネジ	8 Kgf • cm (0.8N • m)
5	SPDモジュール	8 Kgf • cm (0.8N • m)





項目	位置		ネジトルク	ケーブル
1	AC ケーブル		30.6 Kgf-cm (3N • m)	3 ~ 1 AWG (25 ~ 38mm ²)
2	AC プラグ		60 ~ 80 kgf-cm (5.9 ~ 7.8N • m)	
3	パッキン		D1: 66 ~ 204 Kgf-cm (6.5 ~ 20N • m) D2: 112 ~ 173 Kgf-cm (11 ~ 17N • m) D3: 133 ~ 143 Kgf-cm (13 ~ 14N • m)	
4	4 DCコネクター			12 AWG (3.5 ~ 6mm²)
5	通信カバー		8 Kgf-cm (0.8N • m)	
		RS-485 端子		ϕ 0.6 ~ 0.8 mm (0.3 ~ 0.5 mm ²)
6 通	通信モジュール E	EPO		$\phi_{0,5} \sim 1 \text{ mm} (0.2 \sim 1.5 \text{ mm}^2)$
		無電圧接点		• 0.5 ········(0.2 ····.5//////)

■技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社 エナジーインフラ営業本部 エナジーソリューション部 〒553-0003 大阪市福島区福島 5-9-6 TEL 0570-550-065(パワーコンディショナお問い合わせ窓口)

●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。