

データコレクター(全量用) 型式:PPM D1J_100

Android版

データコレクターセット(余剰用) 型式:PPM D1J_112 データコレクター 型式:PPM D1J 101

取扱説明書

このたびは、データコレクターをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 本書は、「データコレクター・MyDeltaSolar APP取扱説明書」です。 この取扱説明書では、データコレクターの機能およびMyDeltaSolar JP アプリの使い方について解説します。 ご使用になるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。 本書は、余剰用と全量用のデータコレクターについて併記しています。 また、ご使用にあたり、アプリのダウンロードが必要です。ダウンロードし、登録してください。 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 また、いつでも利用できるように大切に保管してください。





もくじ	
安全上のご注意	03
安全上の要点	04
 使用上のご注意	05
1 本製品について	
1 1 立た姓長と違い	
	06
1.2 夕如の夕私と機能	00
	00
	80
	09
	10
2 MyDeltaSolarアプリについて	12
2.1 アプリのダウンロード	12
2.2 アプリの基本操作について	12
2.3 ユーザー情報	13
2.4 各操作画面一覧	14
2.5 初期設定	15
2.5.1 ユーザー登録	15
2.5.2 情報の登録	15
2.5.3 初期設定	16
2.5.4 クラウドレジスタ情報	16
2.5.5 ネットワーク設定	17
2.5.6 クラウドの表示	17
257 クラウドレジスタ情報	18
	10
258 えットワーク設定	19
2.5.8 ネットワーク設定	19 20
2.5.8 ネットワーク設定	19 20 21
2.5.8 ネットワーク設定	
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン	19 20 21 25
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン・	
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 	19 20 21 25 28 30 30 22 23 24 25 26 27 30 30 32
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7 おた 	19 20 21 25 28 30 31 32 32 32 32
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 	19 20 21 25 28 30 31 32 32 32 32
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 	19 20 21 25 28 30 31 32 32 32 32 32 33 35
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 	19 20 21 25 28 30 31 32 32 32 32 35 35
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 	19 20 21 25 28 30 31 32 32 32 35 35 36 36
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.1 停止モード 	19 20 21 28 30 32 32 35
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 	19 20 21 25 28 30 32 32
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2 自家消費優先モード 7.3 ピークカットモード 	19 20 21 28 30 32 32 35
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.3 ピークカットモード 7.2.4 売電優先モード 	19 20 21 28 30 32 32 35
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.3 ピークカットモード 7.3 接続 	19 20 21 28 30 32 32 35 36
2.5.8 ネットワーク設定	19 20 21 25 28 30 31 32 32 35 35 36 36 36 38 38 40 44
 2.5.8 ネットワーク設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 20 21 28 28 30 32 32
 2.5.8 ネットワーク設定	19 19 20 21 25 28 30 31 32 32 35 35 36 36 36 36 36 36 36 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.2.3 ピークカットモード 7.2.4 売電優先モード 7.3 接続 7.4 ネットワーク 	19 21 28 28 30 32 32 35 36 36
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.2.3 ピークカットモード 7.3 接続 7.3 採 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 	19 20 21 28 30 32
 2.58 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1 名動作モードと設定内容 7.1 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.3 接続 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 パスワードの変更 	19 20 21 28 30 32 32 32
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.3 どークカットモード 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 2 発電所タイプ設定 7.3 メーター(CTセンサー) 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク	19 19 20 21 25 28 30 232 32 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 40 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 47
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.3 逆一クカットモード 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク設定 7.4 インターネット接続 	19 21 28 30 32
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2 各動作モード 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.3 接続 7.3 接続 7.3 メーター(CT センサー) 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワークの変更 7.43 ネットワーク設定 7.44 インターネット接続	19 20 21 28 28 30 32 32
2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 パイプリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2 自家消費優先モード 7.2 自家消費優先モード 7.3 提続 7.3 提続 7.3 提続 7.3 法続 7.3 法続 7.3 素電师タイプ設定 7.3.2 発電所タイプ設定 7.3.3 メーター(CT センサー) 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク設定 7.4 オンターネット接続 8 マニュアル	19 20 21 25 28 30 31 32 32 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 40 41 42 44 44 44 44 45 45 45 45 46 47 49 50 50 50 50 51 51
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7 設定 7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別名動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2 各動作モードについて 7.2.2 自家消費優先モード 7.3 ビークカットモード 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.3 接続 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 ネットワーク 7.4 インターネット接続 8 マニンアル 9 自立運転方法(PPM D1J_101のみ) 10 湯舎様について(葉雲システムのみ) 	19 19 20 21 25 28 30 232 32 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 40 44 44 44 44 44 44 45 44 45 46 47 47 49 50 51 50 51 51
 2.5.8 ネットワーク設定 2.6 ログイン 3 ホーム画面 4 発電 5 情報 6 履歴 7.1 パイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ) 7.1.1 各動作モードと設定内容 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 格動作モードについて 7.1.2 機器別各動作モード 7.2 各動作モードについて 7.2.1 停止モード 7.2.2 自家消費優先モード 7.3 ビークカットモード 7.3 接続 7.3 接続 7.3.1 パワコン 7.3.2 発電所タイプ設定 7.3.3 メーター(CT センサー) 7.4. ネットワーク 7.4. インターネット接続 8 マニュアル 9 自立運転方法(PPM D1J_101のみ) 10 過負荷について(蓄電システムのみ) 	19 20 21 28 30 32 32 32

安全上のご注意

■ 安全に使用していただくための表示と意味について ■

この取扱説明書では、データコレクターセットを安全に使用していただくために、注意事項を次のような 表示と記号で示しています。

ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。 表示と記号は次の通りです。



特定しない一般的な禁止の通告



● 分解禁止

機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告



● 一般的な指示

特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示

⚠ 警告

発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。 万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。

本製品をぬれた手で触れないでください。 万一の場合、感電による傷害や機器故障の恐れがあります。 取付工事、修理、増設、移動、再設置などはお買い上げの販売店、または専門業者 に依頼してください。

本製品を分解・改造しないでください。 万一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。 取付工事、修理、増設、移動、再設置などはお買い上げの販売店、または専門業者 に依頼してください。



安全上の要点

以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので、必ずお守りください。

1. 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則等に従ってください。

- 2. 押入や階段下など、通風を妨げるような場所には設置しないでください。
- 3.本機に水などがかからないように注意してください。
- 4.本器は、アンテナを上方向にして垂直な壁にDINレールを使って確実に固定してください。
- 5. 振動、衝撃の影響が大きいところには設置しないでください。
- 6.屋外では使用できません

使用上のご注意

- 1.本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明 には使用できません。電力量の目安としてご使用いただけます。
- 2.本製品は静電気によって故障、破損することがあります。
 本製品に触れる前に身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。
- 3.以下環境での使用は装置故障などの原因となりますので避けてください。
 - ・温度変化の激しいところでの使用(結露なきこと)
 - ・異常な振動、衝撃を受ける場所での使用
 - ・爆発性、可燃性、腐食性および、その他有毒ガス、または同ガスの発生の恐れのある場所での使用
 - ・直射日光を浴びる場所での使用
 - ・電気的雑音について厳しい規制を受ける場所での使用
 - ・その他特殊な条件下(自動車・船舶など)での使用
 - ・非使用時特殊な環境になる場合

※弱電界地域ではテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。

- ・使用温度範囲(-20~+60℃)以外のところ
- ・標高 3000m 以上の場所
- ・塵埃(粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉、オガ屑、ワラ屑等)の多いところ
- ・金属、金具類に覆われた場所、金属の壁への設置、金属の机の上、金属製品の傍、電話機、FAX、パ ソコン、パソコン周辺機器、テレビ、電子レンジ、IH製品の近く
- 4.ケーブルを強く引っ張らないでください。
- 5. 有線(RS-485) 接続の場合、パワコンの接続台数は最大32台までです。
- 6. データコレクターを屋外に設置する場合は、必ず防水ボックスなどに入れて、水の浸入を防いでください。

1. 本製品について

本製品は、太陽光発電システムの状態を確認するための機器です。 各電力情報の収集、計測を行い、結果の表示や一定期間の実績の保存、またそれらの情報を元に省エネのお手 伝いをします。

1.1 主な特長と違い

●主な特長

- ・お手持ちのスマートフォンを使って実績データを確認可能
- ・出力制御対応
- ・クラウドシステム採用
- ・データコレクターとスマートフォンを直接接続可能(P2P(ポイントツーポイント))
- ・クラウドは、スマートフォンとパソコンから接続可能

●主な違い

PPM D1J_100 と PPM D1J_101 の違いについて

	PPM D1J_100	PPM D1J_101/112	
用途 全量用		余剰用	
本体の運転切替スイッチ	停止/連系	自立/停止/連系	
アプリのホーム画面	今日の発電量、積算発電量のみ	発電、消費、売電、買電などあり	

1.2 同梱部品の確認

お使いになる前に以下の物が揃っていることを確認してください。

PPM D1J_100

NO.	品名	形状	数量	備考
1	データコレクター (本体) PPM D1J_100		1台	全量用
2	アンテナ		1本	本体に取り付けるアンテナです。
3	16ピンコネクター		1個	パワコンからの通信ケーブルと接続します。
4	簡易取扱説明書	7	1枚	簡易版が付属されています。
5	保証書		1枚	

■ PPM D1J_112 (PPM D1J_101)

NO.	品名	形状	数量	備考
1	データコレクター (本体) PPM D1J_101		1台	余剰用
2	アンテナ		1本	本体に取り付けるアンテナです。
3	16ピンコネクター		1個	パワコンからの通信ケーブルと接続します。
4	電流センサー ^{※1}		2個	お客様の見えない場所に設置されています。
5	電流センサー用ケーブル ^{※1}		1本	お客様の見えない場所に設置されています。
6	保証書	7	1枚	
7	簡易取扱説明書		1枚	PPM D1J_101のみ付属されています。
8	はじめに	7	1枚	PPM D1J_112のみ付属されています。

※1 PPM D1J_101には同梱されておりません。

1.3 各部の名称と機能



※図はPPM D1J_101です。

1	マイクロ SD	メーカー専用です。
2	電源端子 (Micro USB type B) 5V	市販のUSBコンセントを使用すること本機に電源供給します。
3	リセットボタン	データコレクターリセットボタンです。通常は使用しないでください。 5秒以上押すとデータや設定が初期化されることがあります。
4	無線用アンテナ取付端子	同梱の無線アンテナを取り付ける端子です。
5	オプション取付端子	オプションを取り付ける端子です。
6	LAN 端子(RJ-45)	インターネット回線を接続する端子です。(設定が必要です。)
7	USB 端子 (type A)	内部データ読み取り、ファームウェア更新用のUSB端子です。 ※USB 3.0以上は、使用できません。
8	外部インターフェース端子	16ピンのコネクタを接続するための端子。
9	運転切替スイッチ	 PPM D1J_100 パワコンの停止/連系の切り換えが可能です。 ※PPM D1J_100に自立切替は有りません。 PPM D1J_101 パワコンの自立/停止/連系の切り換えが可能です。 自立については、「9. 自立運転方法 (PPM D1J_101のみ)」を参照ください。

1.4 LED 表示と機能

□ 直立─停止─邊系	
 POWER パワーコンディショナ インターネット (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(1 (2) (3)
	7

※図はPPM D1J_101です。

No.	表示	LED色	内容
		緑色点灯	動作中
	FOWER	赤色点灯	起動中
2	パワーコンディショナ	緑色点滅	パワコンに接続中
		緑色点灯	インターネットに接続中 かつ通信していないとき
3	インターネット	緑色点滅	通信中(クラウドAPP)
		消灯	インターネットに接続設定 されていないとき

■はじめに

●スマートデバイスについて

- 本アプリを使用するためには、スマートフォンやパッドが必要です。
- それをアプリや本書では、「スマートデバイス」と呼んでします。
- 使用可能なOSは、Androidもしくは、iOSのみです。また、パソコン(PC)では、使用できません。
- 対応OSバージョンは、Android OSの場合、Android 8以上、iOSの場合11以上です。
- スマートデバイスは、GPSなどの位置情報が取得出来ることが必要です。

	位置情報サービス
く 位置情報サービス	位置情報の通知 >
位置情報サービス マップその他のアプリとAmazonに現在地と関連情報の使用を許可する 詳細はこちら。	"位置情報サービス"では、GPS、Bluetooth、クラウドソー スのWi-Fiスポットや携帯電話基地局を使って、ユーザのお およその位置情報が判断されます。 位置情報サービスとプラ イパシーについて
<android></android>	<ios></ios>

- 携帯電話回線対応のスマートデバイスの場合、携帯電話回のデータ通信とWi-Fi経由のデータ通信が同時に使用できない 機器があります。

そのような場合、モバイルネットワークのモバイルデータやモバイル通信モバイルデータ通信をOFFにする必要があります。

SIM を使用 1.17 GB 使用 0 B 6.50 GB 警告するデータ使用量: 6.50 GB 残り 25 日
1.17 GB使用 0 B 6.50 GB 警告するデータ使用量: 6.50 GB 残り 25 日
・・ / GB 使用 0 B 6.50 GB 警告するデータ使用量: 6.50 GB 残り 25 日
0 B 6.50 GB 警告するデータ使用量: 6.50 GB 残り 25 日
警告するデータ使用量: 6.50 GB 残り 25 日
モバイルデータ
モバイル ネットワーク経由でデ ノー タにアクセス
テータローミンク ローミング中にデータサービス

<Android>

<i0S>

- スマートデバイスにより画面が異なる場合があります。アプリではない機器に依存する画面 例えば、位置情報サービスやWi-Fi設定、モバイルネットワークなど
- パスワードを1度入力すると記憶するスマートデバイスと記憶しないスマートデバイスがあります。 入力画面が表示された場合は、入力してください。

●パスワードについて

アプリを使用する上でいくつかのパスワードがあります。

- パスワードを1度入力すると記憶するスマートデバイスと記憶しないスマートデバイスがあります。 入力画面が表示された場合は、入力してください。



1	ログインパスワード	ユーザーの登録時に決めたパスワードです。
2	P2Pパスワード	スマートデバイスをデータコレクターに接続するためのパスワードです。 施工業者(作業者)、ユーザー共通 初期設定:DELTASOL 全データコレクター共通のため、最後にユーザーが変更することを強く推奨します。
3	SSIDパスワード	データコレクターをルーターに接続するためのパスワードです。 無線接続のときのみ必要ですが、無線接続は不安定のため、 イーサネット(有線)接続を強く推奨します。
4	サインインパスワード	クラウドにログインするためのパスワードです。 ②ログインパスワードと同じです。 アプリからクラウドを見る場合は、必要ありません。

① ログインパスワード

施工業者(作業者)もユーザーも画面は同じです。

ログイン	
電子メールアドレス:	
パスワード:	
(スワードを表示) パスワードを記憶する。	
パスワードをお忘 今すぐ登録してく 言語 れの方 ださい。	
ログイン	

 P2Pパスワード 設定したら[次へ]を押します。

1	
ĺ	() デバイスの接続に失敗しました。
	パスワードを入力してください。:
	DELTA-09D20100015WA
	ここにデバイスのパスワードを入力します
	以下の手順を実行してください。 1. スマートデバイスの設定画面で「モバイ ルネットワークのモバイルデータ」、または 「モバイル通信のモバイルデータ通信」を OFFにする。 OFFにするには、ここをタッチしてください。
	2.スマートデバイスにSSIDが記憶されている場合は、 その記録を消去してください。そして、Wi-FIの設定を OFFにしてから再度ONIこしてください。 Wi-FIを設定にするには、ここをタッチしてください。
	也のデバイスを試みる。 次へ

③ SSIDパスワード 設定したら[次へ]を押します。

() デバイスの接線	たためしました。
パスワードを入力してください。:	
Delta-	Guest
以下の手順を実行してくたさい。 1. スマートデバイスの設定画面で「モバイルネットワー・ ルデータ通信」をOFFにする。 OFFにするには、ここをタッチしてください。	クのモバイルデータ」、または「モバイル通信のモバイ
2. スマートデバイスのWi-FiをONにする。 Wi-Fiを設定にするには、ここをタッチしてください。	
ルカデバノフナディス	No. a
他のナハイスを試みる。	次へ

④ サインインパスワード

ログインパスワードと同じです。設定したら[サインイン]を押します。

	ENGLISH 日本語 答譽中文 My Delta Solar Cloud
へいになった 発電所一覧 サポート	▲ サインイン・
サインイン	
あなたのアカウントを入力して下さい.	
EX-JL:	
パスワード:	
1527-	-ドをお忘れですか
サインイン	リセット
科問燈時 ♥2022 Delta Electro	i Delta ຊະວານ ເຮ

2. MyDeltaSolar JP アプリについて

本機は、スマートフォンやタブレットを使って発電状況を確認できます。 そのためにはアプリ(以下APP)をダウンロードする必要があります。 本書では、APPのユーザー設定方法について説明します。 APPの使い方(クラウドの使い方)は、 https://mydeltasolar.deltaww.com/?p=product_manual よりダウンロードしてください→



2.1 アプリのダウンロード



MyDeltaSolar JP

1.このアプリはデルタパワーコンディショナのみ適用されます 2.パワーコンディショナがクラウドに接続されていなくても、APPポイントツーポイントでモニタリングするこ とができます。

- QRコード: 左のQRコードをスキャンしてください。

MyDeltaSolarをダウンロードするには?





QR Code

Android



OSバージョンについて iOS:11以上 Android OS: Android & L

- 検索したら「MyDeltaSolar JP」をダウンロードします。

Android OS:Android 8 以上

- IOSシステム: App Storeに「MyDeltaSolar」を検索してください。 - Androidシステム: Playストアに「MyDeltaSolar」を検索してください。

2.2 アプリの基本操作について





◉ データコレクター

パワコン

①タッチ選択

項目を指で押すと次の画面に遷移します。

② プルダウンメニュー

選択肢が一覧で表示される画面をプルダウンメニューと言います。 ③数値やテキストの入力

数字やテキストを押すと、ソフトウエアーキーボードが表示されます。

入力方法は、お使いのデバイスに依存します。

④ チェックボックス

四角い枠を押すと「V」(チェックマーク)が付く画面をチェックボックスと言います。 ⑤ ラジオボタン

丸い枠を押すと色が変わる画面をラジオボタンと言います。

2.3 ユーザー情報

ユーザーの設定をするために、下記のユーザー調査票をご使用ください。



項目	記入欄	E III	備考
電子メールアドレス			お客様が、クラウドやAPPを見る際の ログインに使用します。 施工業者(作業者)で登録したメール アドレスは使用できません。
仮パスワード:			お客様が、クラウドやAPPを見る際に 必要になります。 最後にお客さまご自身が変更するように お願いしてください。
発電所名			
クラウドの使用	□使う	□使わない	「使う」場合は下記の内容が必要です。
ネットワーク	□イーサネット(有線)	□Wi-Fi(無線)	APPで選択してください。
●Wi-Fi (無線)の場合			「Wi-Fi」場合は下記の内容が必要です。
ネットワーク名			
パスワード			
●イーサネット(有線)の場合	DHCP	□STATIC(静的)	「イーサネット」場合は下記の内容が 必要です。
●STATIC (静的)の場合			
IPアドレス			
サブネットマスク			ルーターに設定している内容をご記入
ゲートウェイIPアドレス			ください。
DNS1			
DNS2			
●出力制御がある場合			対象の発電所のみ
 発電所ID			
パワコン容量			

マイデルタ・ソーラークラウドのURL: https://mydeltasolar.deltaww.com/



2.4 各操作画面一覧



2.5 初期設定



2.5.2 情報の登録

- (1)登録画面が表示されたら電子メールアドレス、パスワード(自分で決めてください)、クラウドの使用の「はい」、発電所名を入力 します。クラウドを使用しない場合は、「いいえ」を選択してください。 国名が「JAPAN」になっていることを確認します。
- (2)所在地の[取得]を押すと、スマートフォンのGPS機能で所在地を取得します。取得しない場合は、「いいえ」を選択します。 ※現場で設定してください。後ほど、クラウドで設定・修正が可能です。
- (3)メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (4) [登録]を押します。
- (5)しばらくすると初期設定が始まります。 「2.5.1 ユーザー登録」の(4)で「いいえ」を 選択しかつ、所在地を取得で「いいえ」を選択 した場合は、SSID選択画面後、ログイン画面に なります。

← 登録	
電子メールアドレス: 電子メールアドレス	
*電子メールアドレスの確認: 電子メールアドレス	
パスワード: 8-16文字(Aa-Zzまたは0-9)	
パスワードの確認: 8-16文字(Aa-Zzまたは0-9)	
マイデルタ・ソーラークラウドを使用しますか?	
O uuz 🖲 lau	位置の取得に成功しました。
*発電所名: 1-16文字	ОК
*国名: Japan	*発電所名: 1-16文字
*所在地 〇 いいえ () はい R() ()	
	登録 4

2.5.3 初期設定



スマートデバイスをネットワークに接続する方法の選択画面が 表示されます。

- ・携帯電話回線:スマートフォンをお使いの場合に選択します。
- Wi-Fiルーター:ネット環境がある場合やWi-Fi接続しかできないデバイスの場合に選択します。
- (1)携帯電話回線もしくは、Wi-FiルーターのSSIDを選択します。
- (2)データコレクターを選択します。
- (3)[次へ]を押します。 「2.5.1 ユーザー登録」の(4)で「いいえ」を選択しかつ、 所在地を取得で「はい」を選択した場合は、SSID選択画面後、 ログイン画面になります。

データコレクターとルーターを有線で接続するか無線で接続 するかを選択します。※有線接続を推奨します。

●マイデルタ・ソーラークラウドを使用かつデータコレクターを有線(イーサネット)で接続する場合

データコレクターもしくは、ルーターのSSIDを選択してください。	
データコレクター 接続するデータコレクターのWiFiを選択してください。	Q
DELTA-09D20100015WA I-60d8m	
ルーター/その他 データコレクターがインターネットに接続する方法を選択してください。	Q
- *AndroidとiOSのシステムバーミッションの方針により、携帯電話回線(4G/5Gなど)を使用しない場合は、「次へ」ボタンを 「モバイルネットワークのモバイルデータ」、または「モバイル通信のモバイルデータ通信」をOFFにしてください。	押す前に
L イーサネット	
イーザネット ₩:Fili-ター	
イーサネット Wi-Fiルーター Delta-IoT i -428m	
1 - 9 - 9 - Delta-loT i -326m Delta-Guest i -438m	
イーサネット Wi-FIルーター Delta-IoT -4240m Delta-Guest -4340m Delta-Office -4340m 重要なお知らせ Wi-Fiの信号強度が75dbm以上であること。	
イーサネット Wi-FIルーター Delta-IoT i +238m Delta-Glice i +338m Delta-Office i +338m 重要なお応らせ Wi-Fiの信号強度が-756bm以上であること。 次へ	

有線接続の場合は、イーサネットを選択します。 無線接続の場合は、Wi-Fiルーターを選択し、SSIDを選択します。 もし、データコレクターのパスワード画面が表示された場合は、 P2Pパスワードの「DELTASOL」と入力してください。

- (4) イーサネットにチェックを入れます。
- (5)[次へ]を押します。
- (6)接続画面が表示されます。(表示のみで、変更は出来ません。)
- (7) [次へ]を押します。
- (8)国設定画面が表示されます。(表示のみで、変更は出来ません。)
- (9) [次へ]を押します。



マイデルタ・ソーラークラウドを使用しており、タイム

ゾーンを間違った場合、施工業者(作業者)IDでログインし、

その際、データコレクター本体からLANケーブルを外してから

ネットワーク設定で修正が可能です。

してください。

クラウドレジスタ情報は、ユーザーがクラウド登録するために 必要な情報を入力します。

ユーザー登録から行った場合は、すでに入力された情報が表示 されています。

登録済みのユーザーIDでログインした場合は、新たに入力が 必要です。

- ・ユーザーアカウント:クラウドにログインするためのユーザー IDとパスワードです。
- ・発電所の登録:
- 発電タイプ:全量売電/余剰売電/蓄電池から選択します。 クラウド画面の表示内容が異なります。
- 発電所名: 発電所の名前を入力します。 半角/全角、大文字/小文字など間違わないように 入力してください。
- 国名: 「JAPAN」です。
- タイムゾーン:「GMT+9」を選択してください。
- (1)売電タイプを選択します。
- (2)タイムゾーンで「GMT+9」を選択します。
- (3) [情報の設定]を押します。
- (4)メッセージが表示されたら「OK」を押します。

2.5.5 ネットワーク設定

ネットワーク設定	
ネットワーク設定	
インターフェイス: <u>イーサネット</u>	
プロトコル: <u>dhcp</u>	
IPアドレス 16025412	
サブネットマスク 2%228.0	
ゲートウェイIPアドレス	
DNS1	
DNS 2	
情報の設定	
DNS2	

設定が成功しました。	
ок	

2.5.6 クラウドの表示



- ・インターフェイス:イーサネット
- ・プロトコル: static / dhcp 通常、住宅の場合、「dhcp」で設定してください。 お使いのルーターにセキュリティ強化のために詳細な設定を している場合、「static」を選択し、ルーターの設定内容を本機に 入力する必要があります。

「static」を選択した場合、下記の内容の設定が必要になります。 ルーターの設定に従って入力してください。

・IPアドレス

パワーモニター1台1台に割り振られた識別番号です。

- ・サブネットマスク
 IPアドレスの頭から何ビットをネットワークアドレスに使用
 するかを定義する32ビットの数値です。
- ・ゲートウェイアドレス 異なるネットワーク間を接続するためのIPです。
- DNS1/DNS2
 ドメインネームサーバーの略で、ドメイン名やホスト名とIP
 アドレスの対応関係を管理します。
- (1)インターフェイスが「イーサネット」になっていることを 確認します。
- (2)プロトコルを「dhcp」を選択します。
- (3)「情報の設定」を押します。
- (4)メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (5) クラウドへの登録が実施されます。

最後に、スマートデバイスでクラウド画面を表示する設定を 行います。

そのために、スマートデバイスをインターネットに接続します。 (1)メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(2)携帯電話回線もしくは、Wi-FiルーターのSSIDを選択します。

- (3) [次へ]を押します。
- (4) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(5) クラウド画面が表示されます。



●マイデルタ・ソーラークラウドを使用かつデータコレクターを無線(無線LAN)で接続する場合

	データコレクターもしくは、ルーターのSSIDを選択してください。	
1		2
15	Item 3 07-7-2-0297-0000H92ba9CUCCC2016 DELTA-09D20100015WA 1-6088m	-
х	ルーター/その他 データコレクターがインターネットに接続する方法を選択してください。	2
		-
I	Wi-Filu-9-	
I	Delta-IoT I-42dBm	
l	Delta-Guest 1-43d8m	
l	Delta-Office 1-43dBm	
	重要なお知らせ Wi-Fiの信号強度が-75dbm以上であること。	
ľ		

無線接続の場合は、Wi-Fiルーターを選択し、SSIDを選択します。 もし、データコレクターのパスワード画面が表示された場合は、 P2Pパスワードの「DELTASOL」と入力してください。

- (1)Wi-FiルーターとSSIDにチェックを入れます。
- (2)[次へ]を押します。
- (3)接続画面が表示されます。(表示のみで、変更は出来ません。)
- (4)[次へ]を押します。
- (5)国設定画面が表示されます。(表示のみで、変更は出来ません。)
- (6) [次へ]を押します。

2.5.7 クラウドレジスタ情報

クラウドレジスタ情報
ユーザーアカウント
電子メールアドレス: 234@234.com
パスワード:
発電所の登録
売電タイブ: 余剰売電
発電所名:
Ex: Japan
タイムゾーン:
情報の設定





「2.5.4 クラウドレジスタ情報」と同様です。

クラウドレジスタ情報は、ユーザーがクラウド登録するために 必要な情報を入力します。

ユーザー登録から行った場合は、すでに入力された情報が表示 されています。

登録済みのユーザーIDでログインした場合は、新たに入力が 必要です。

- ・ユーザーアカウント:クラウドにログインするためのユーザー IDとパスワードです。
- ・発電所の登録:
- 発電タイプ:全量売電/余剰売電/蓄電池から選択します。 クラウド画面の表示内容が異なります。
- 発電所名: 発電所の名前を入力します。 半角/全角、大文字/小文字など間違わないように 入力してください。
- 国名:「JAPAN」です。
- -タイムゾーン:「GMT+9」を選択してください。

(1)売電タイプを選択します。

- (2)タイムゾーンで「GMT+9」を選択します。
- (3) [情報の設定]を押します。
- (4)メッセージが表示されたら「OK」を押します。

2.5.8 ネットワーク設定

インターネット接続	(1)インターネット接続画面が表示されます。
インターネット接続	(2)しばらく待つと、SSIDのスキャン結果が表示されます。
Scan	(3)データコレクターを接続するSSIDを選択し、チェックします。
マイデルタ・ソーラークラウドで登録した結果を確認中。	(4)SSIDパスワードを入力し、[Connect]を押します。
= ネットワ−ク <2 a	(5)メッセージが表示されたら「OK」を押します。
クラウドレジスタ情報 パスワードの変更 ネットワーク設定 インターネット接続	(6)スマートデバイスをネットに接続する方法の設定画面が
インターネット接続	表示されます。
Scan	(7)携帯雷話回線もしくは、Wi-FiルーターのSSIDを選択します。
Delta-Office -59dBm	
Delta-loT -60dBm	(8)[次ハ]を押します。
IODATA-cdb918-2G I-76dBm	(9)メッセージが表示されたら「OK」を押します。
Connect	(10)クラウド画面が表示されます。
データコレクターもしくは、ルーターのSSIDを選択してください。 データコレクター 世球コージョンのの単体確限してください D DELTA ODD2010015WA H 400m プロレクターイのク他 プロレクターイクの他 C コレクターイククトの D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Coogle + HT + Star + St
□ パスワードを ⁼⁼⁺⁺ クラウドへ登録 クラウドへ登録 ★★	

●マイデルタ・ソーラークラウドを使用しない場合



クラウドを使用しない場合、スマートデバイスをデータコレクターに直接接続することになります。 電波の強度や障害物等によりうまく通信できないことがあります。 データコレクターに近づいてスマートデバイスを操作してください。

(1)登録画面でクラウドを使用で、「いいえ」を選択し、

[登録]を押します。

← 登録
電子メールアドレス: xxxx@test.com
*電子メールアドレスの確認: xxxx@lest.com
/X27=F:
バスワードの確認:
マイデルタ・ソーラークラウドを使用しますか?
● Luviz ○ latu
(1)

(2)ログイン画面が表示されます。

ログイン
電子メールアドレス:
*****@test.com
バスワード:
(スワードを表示) (パスワードを記憶する。
パスワードをお忘 今すぐ登録してく 言語 れの方 ださい。
ログイン



●P2Pモニタリング(ネットワーク設定)を選択

- (4)しばらくするとデータコレクターのSSID
- 「DELTA-000000000」(データコレクターのシリアル番号)が 表示されます。
- (5)チェックを入れて、[次へ]を押します。
- (6)ホーム画面が表示されます。

(1)アプリを起動し、登録した電子メールアドレスとパスワードを 入力します。

(2)[ログイン]を押します。

- (3) メッセージが表示されます。
 - ①P2Pモニタリング(ネットワーク設定):スマートデバイスを データコレクターに直接接続する場合(P2P接続)もしくは、 ネットワーク設定を実施する場合
 - ②マイデルタ・ソーラークラウド: アプリ経由でマイデルタ・ ソーラークラウドを見る場合

●マイデルタ・ソーラークラウドを選択

しばらくするとクラウド画面が表示されます。

※スマートデバイスがネットに接続されていない場合は、見る こと出来ません。

携帯電話回線/Wi-FiルーターのSSIDの選択画面が表示された 場合は、接続方法を選択してください。



※ホーム画面はPPM D1J_101です。

3. ホーム画面

ホーム画面は、システム構成により画面が異なります。



①メインニュー

ホーム画面左上の[三 (MENU)]メインメニューが表示されます。詳細については、各画面の説明をご覧ください。

	Ê	
ホーム		
光 電		
(1)情報		
■ 履歴		
⁰ 0 設定		
ハイブリッド蓄電システム操作設定		
接続		
ネットワーク		
Sign Out		

②クラウド/アプリ切替

このボタンを押すとクラウド画面に切り替わります。





```
> ログアウトし、ログイン画面に遷移します。
```

③接続状態

スマートフォンとデータコレクターが切断されている場合、D1Jアイコンに×マークが表示されます。スマートフォンとデータコレクターが接続されている場合、D1Jアイコンに×マークが消えます。

④エラー発生

✓ エラー発生時に表示されます。タッチするとエラー状態の機器IDとエラーコード、エラー内容が表示されます。



※ワーニングは表示されません。

⑤蓄電池試験中



蓄電池の試験を行っています。 試験は、蓄電池システム構成で設定された日に行われます。(初期設定日:4月30日) 試験が終わるまでお待ちください。

⑤蓄電池試験中



電流センサーに問題があります。確認してください。

⑦抑制アイコン

抑制中です。

アイコン	モード	説明
出力制御中		出力制御中です。 設定がONになっています。
通度上昇抑制 通 電圧上昇抑制		パワコン内部の温度が高くなり、 パワコンの出力を抑えている状態です。
		パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、 パワコンの出力を抑えている状態です。

⑧運転切替スイッチ状態

データコレクター本体の運転切替スイッチの状態を表示します。



⑨今日の発電量

今日の発電量を表示します。接続されているすべての機器の発電量になります。

システム内に計測ユニット(PPM P2_120)が接続されており、かつ外部パワコンの設定がされていた場合、外部パワコン分も 発電量に加算されます。

⑩積算発電量

接続されているすべての機器の積算発電量(Wh)と現在の発電量(W)を表示します。

システム内に計測ユニット(PPM P2_120)が接続されており、かつ外部パワコンの設定がされていた場合、外部パワコン分も 発電量に加算されます。

①発電電力アイコンと数値



12消費電力アイコンと数値



現在の消費状況を示すアイコンと数値です。

システム内に計測ユニット(PPM P2_120)が接続されており、かつ外部負荷の設定がされていた場合、 外部負荷分も消費に加算されます。

③売電電力アイコンと数値



電力の売電状態を示すアイコンと数値です。

蓄電システムでは、自立運転時は、アイコンが灰色になります。

⑭買電電力アイコンと数値



電力の買電状態を示すアイコンと数値です。

蓄電システムでは、自立運転時は、アイコンが灰色になります。

⑮充電量/放電量と数値



¹⁶SOCと数値



SOCは「State Of Charge」の略で、充電率を示すアイコンと数値です。

⑦外部パワコンと数値



18外部負荷と数値



計測ユニットに接続された電流センサーで測定された負荷の電力を示すアイコンと数値です。 例:エコキュート

4. 発電

発電所やパワコンごとの発電量が、時間別、日別、月別、年別に見ることが出来る画面です。



・表示対象:

見たい機器を選択します。

モード	説明
発電所 (パワコントータル)	データコレクターに接続されているすべてのパワコンの発電量を見たい場合に選択します。
パワコン	個別のパワコンの発電量を見たい場合に選択します。 見たい機器のInverter IDを選択します。
計測ユニット(P2)	計測ユニットに接続されている機器の発電量を見たい場合に選択します。 表示項目から見たい機器のチャンネルを選択します。

表示期間:

時間別、日別、月別、年別を選択します。 下記の4つから選択できます。

日間	設定した年月日の時間単位の発電量グラフを表示します。
月間	設定した年月の1日ごとの発電量グラフを表示します。
年間	設定した年の1ヶ月ごとの発電量グラフを表示します。
20年間	20年分の1年ごとの発電量グラフを表示します。

・表示項目:

表示対象と表示期間で選択された機器と年月日の表示したい内容を選択します。

表示対象	選択項目		
	発電/発電(トータル)	発電量 (瞬時値/積算値)を表示します。	
	売電	売電量を表示します。	
発電所	消費	消費量を表示します。	
(パワコントータル)	買電	買電量を表示します。	
	充電	充電量を表示します。	
	放電	放電量を表示します。	
	発電	選択されたパワコンの発電量(瞬時値/積算値)を表示します。	
パワコン	充電	充電量を表示します。	
	放電	放電量を表示します。	
■ 手測コー…ト(P2)	チャンネル2	CT2に接続された機器の発電量(瞬時値/積算値)を表示します。	
司 /则→_ツト(P2)	チャンネル3	CT3に接続された機器の発電量(瞬時値/積算値)を表示します。	

システム構成により表示されない項目があります。

・[ダウンロード]

データコレクターに接続されたUSBメモリにデータをダウンロードします。

表示されている表示対象、表示期間、表示項目のデータがダウンロードされます。

形式:CSV

ファイル名:LogDailyAllGen-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss

ファイル名の表示期間は、表示期間により変わります。Daily(日間)、Month(月間)、Year(年間)、20Year(20年間)です。 ファイル名の表示内容は、表示対象と表示項目に分かれています。

表示期間		ファイル名	
日間	Daily	LogDailyOOO	
月間	Month	LogMonthOOO	Ţ
年間	Year	LogYear	
20年間	20Year	Log20Year OOO	
			-

表示対象	ファイル名
発電所(パワコントータル)	All
パワコン	Inv
計測ユニット(P2)	P2

表示項目	ファイル名
発電/発電(トータル)	Gen
売電	Sell
消費	Consumpt
買電	Buy
充電	Charge
放電	Discharge
チャンネル2	Channel2P
チャンネル3	Channel3P
SOC	SOC

ファイル名のyyyy-mm-ddはダウンロードした年月日です。 ファイル名のhh-mm-ssはダウンロードした時分秒です。



ファイル内容

Time

ファイル名	表示期間	Timeの表示
LogDailyOOO	日間	5分単位で、表示日の23:55から過去90日間のデータがダウンロードされます。
LogMonthOOO	月間	1日単位で、1か月間のデータがダウンロードされます。(表示月の1日~晦日まで)
LogYear	年間	1か月単位で、1年間のデータがダウンロードされます。(表示年の1月〜12月)
Log20Year OOO	20年間	1年単位で、20年間のデータがダウンロードされます。(表示年から過去20年分)

ID

表示対象で個別のパワコンを選択した場合、選択した機器IDが表示されます。 表示対象が、「発電(パワコントータル)」の場合は、IDの欄は表示されません。

表示項目

Generate(Wh)	発電/発電(トータル)
Sell(Wh)	売電
Consumpt(Wh)	消費
Buy(Wh)	買電
Charge(Wh)	充電
Discharge(Wh)	放電
Ch2(Wh)	チャンネル2
Ch3(Wh)	チャンネル3
SOC	SOC

例

Time	ID	Generate(W)	
2022/7/21 10:15	1	324	
2022/7/21 10:10	1	278	
2022/7/21 10:05	1	138	
2022/7/21 10:00	1	844	
2022/7/21 09:55	1	482	
2022/7/21 09:50	1	262	
	1	804	_

_	2022/7/21 09:35			_
	2022/7/21 09:30	1	514	
	2022/7/21 09:25	1	308	
	2022/7/21 09:20	1	1113	
	2022/7/21 09:15	1	132	
	2022/7/21 09:10	1	288	
	2022/7/21 09:05	1	37	
	2022/7/21 09:00	1	1720	
	2022/7/21 08:55	1	294	
	2022/7/21 08:50	1	204	
	2022/7/21 08:45	1	654	
	2022/7/21 08:40	1	37	

※表示項目の欄に、「-1」と表示されるのは、測定していないことを表します。 例えば発電が無かった0Wと未測定の違いを分かるようにしています。

5. 情報

データコレクターや計測ユニット、パワコンの動作状況を表示します。

■D1J情報

≡ 情報	æ 👼
D1J 情報	
一般的な情報:	
D1J FWバージョン:76.75 シリアル番号:09D20100015WA ステータス:RS485 開始日: 2022 / 4 / 28	
今日の発電量と積算発電量	
積算発電量:8.34 MWh 今日の積算発電量:20.6 kWh 積算充電量:69.98kWh 積算放電量:63.97kWh 今日の積算充電量:0.97kWh 今日の積算放電量:1.04kWh その他の機器の今日の発電量:11.70kWh その他の機器の積算発電量:830.10kWh	

データコレクターの基本情報を表示します。

一般的な情報
 ファームウエア(以下「FW」)のバージョンやシリアル番号
 (製造番号)などを表示します。

ステータス:RS485固定です。

開始日:12時間以上連続して監視が出来た日を開始日として います。

・今日の発電量と積算発電量

積算発電量、今日の積算発電量、積算充放電量、今日の積算 充放電量、その他の機器の今日の発電量、その他の機器の 積算発電量を表示します。

※システム構成により表示内容が異なります。

■計測ユニット(P2)情報

計測ユニット(P2)情報

一般的な情報:

機器ID:253

モデル名:PPM P1J_100 シリアル番号:OAP20500011W0 FWバージョン:01.03

チャンネル2

タイプ:外部パワコン 今日の発電量:0.00kWh 積算発電量:29.70kWh 電圧(UO/OW):101.9 / 103.8 V 電流(UO/OW):0 / 0 A 電力(UO/OW):0 / 0 W

チャンネル3

タイプ:外部パワコン 今日の発電量:11.70kWh 積算発電量:800.40kWh 電圧(UO/OW):102 / 103.8 V 電流(UO/OW):9.94 / 9.96 A 電力(UO/OW):970 / 993 W ※計測ユニットが無い場合はこの項目は表示されません。

- 一般的な情報
 ファームウエア(以下「FW」)のバージョンやシリアル番号
 (製造番号)などを表示します。
- ・チャンネル2

チャンネル2のタイプ(外部パワコン/外部負荷)、積算発電量、 今日の積算発電量、電圧(UO/OW)、電流(UO/OW)、電力 (UO/OW)を表示します。

・チャンネル3

チャンネル3のタイプ(外部パワコン/外部負荷)、積算発電量、 今日の積算発電量、電圧(UO/OW)、電流(UO/OW)、電力 (UO/OW)を表示します。

■パワコン情報

≡ 情報 ④ (DIJ [®]
パワコン情報	
機器ID: 2	
一般的な情報:	
モデル名:BX6.3J_AC シリアル番号:BX09J20600018W0 状態:運転中 警告: 総充電量:807.27kWh 総放電量:622.41kWh 今日の充電量:0.27kWh 今日の放電量:0.24kWh	
出力	
電圧:203.6 V 電流:0.06 A 電力:4 W 周波数:60.01 Hz	
自立運転情報	
電圧:204.50 / 101.60 / 102.90 V 電流:-0.22 / -1.20 / -1.21 A - 充電 電力:-45.00 / -23.00 / -22.00 W - 充電	
出力抑制	
低圧抑制:2022/05/14 23:10:28 2 温度抑制:2022/06/28 16:10:34 1073	
蓄電池情報	
総充電量(個別):807270 Wh 総放電量(個別):622410 Wh 蓄電池SOC:100% 蓄電池SOH:良好 充放電予想時間: 蓄電池ステータス:待機 電力:0W 電圧:223.7V 電流:0A 最大温度:28 °C 最小温度:28 °C SBMS FWバージョン:01.00 RBMS FWバージョン:00.01	
FWバージョン	
COMM:99.55 DSP:03.00	

表示内容は、機器により異なります。(太陽電池が無い機器は表示されません。) ・機器ID

見たい機器を機器IDで選択します。

・一般的な情報 モデル名、シリアル番号、パワコンの状態、今日の発電量、積算発電量を表示します。 状態:種類と内容

パワコンの状態	内容
(土)(約	r 3-D-
1守(ر	待機中です。
カウントダウン	カウントダウン中です。
起動	運転中です。
無DC	直流入力が無い状態です。(夜間など)
アラーム	エラー、フォルト、ワーニングが発生中
自立運転	自立運転中です。
グリッドロック	手動復帰待機中
入力電力確認中	パワコンが入力電力が足りているか確認中です。
不明	状態が不明です。
警告:パワーコン・ パワーコン・ ことを確認し	ディショナの点検コードやエラーコードが表示されます。 ディショナのAlarm LEDや警報LEDが赤く点灯もしくは点滅して ム お買い上げの販売店にご連絡ください。
入力(太陽電池だ 各入力の入力電 出力	が無い機器は表示されません。) 注て、入力電流、入力電力を表示します。
各相の出力電圧 最高値	、出力電流、出力電力を表示します。
迥云の恒派と文が 雷流	心切取同电圧と内部温度の取低と取同の温度を衣小しより。
各ストリングの電	『 流値を表示します。 (機能搭載機種のみ)
自立運転情報 ロウ運転時の雨	
日立連転時の電 出力抑制	圧、電流、電力を衣示しより。
発生日と時間を	表示します。
電圧上昇抑制:/	パワーコンディションナ運転中に商用電源の電圧が電圧上昇
(有効電力制御)の	D設定値より高くなり、パワーコンディションナの出力を抑えて
状態です。 任圧抑制・ 山力の	電法が是十中力電法に到達」たが 玄姑電圧が低まぎるた
入力電力に対し	電加が最大山力電加に到達したが、宗航電圧が低りとるためで、 で相応な出力雷力ができないときに発生します。
入力電圧抑制:	く力電圧がMPPT範囲を超えているか、入力電圧が低いのに
電流が高い状態	です。
	・コンディションナ内部の温度が高くなり、パワーコンディション・ スムキャー
温度抑制: パワー 出力を抑えてい。 萎雷池情報(萎留	·コンディションナ内部の温度か高くなり、バワーコンディション る状態です。 雪池が無い機器は表示されません。)
温度抑制: パワー 出力を抑えてい。 蓄電池情報(蓄電 蓄電池の情報を	・コンディションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション・ る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。
温度抑制:パワー 出力を抑えてい。 蓄電池情報 (蓄電 蓄電池の情報を 総充電量 (個別)	コンディションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。
温度抑制:パワー 出力を抑えてい 蓄電池情報(蓄電 蓄電池の情報を 総充電量(個別)	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。
温度抑制:パワー 出力を抑えてい 蓄電池情報(蓄電 蓄電池の情報を 総充電量(個別) 総放電量(個別) 蓄電池SOC:充電 蓄電池SOH:蓄電	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 診率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 142
温度抑制:パワー 出力を抑えてい 蓄電池の情報(蓄電 総充電量(個別) 総放電量(個別) 総放電量(個別) 蓄電池SOC:充電 蓄電池SOH:蓄電 - 良 - 家	コンディションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電から現在までの放電量のトータルです。 電から現在までの放電量のトータルです。 記載になる電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 シロングロングを検討してください
温度抑制:パワー 出力を抑えてい 蓄電池の情報(蓄電 蓄電池の情報を 総充電量(個別) 総放電量(個別) 蓄電池SOC:充電 蓄電池SOH:蓄電 - 長 - 喜 - 書	コンディションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電から現在までの放電量のトータルです。 記載 から現在までの放電量のトータルです。 記載 から現在までの放電量のトータルです。 記載 から現在までの放電量のトータルです。 記載 たいます。 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の 記述の
温度抑制: パワー 出力を抑れえてい。 蓄蓄電池の情報報 (個の) 蓄蓄電池SOC:充電 電池SOC:充電 - 著 市 で 放電 予想時間	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンティション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電から現在までの放電量のトータルです。 電から現在までの放電量のトータルです。 記置から現在までの放電量のトータルです。 記 置から現在までの放電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :認定から現在までの充電量のトータルです。 :このたまでの充電量のトータルです。 :このにまたまでの充電量のトータルです。 :このにする。 :このにまでの充電がられたまでのた電量のトータルです。 :このにまでのた電状態を表す指標です。 :このにまでのた電状態を表す指標です。 :このにまたまでのた電状態を表すにまで。 :このにまたまでのた電状態を表示します。 :このにまたまでのた電状態を表示します。 :このにまたまでのた電状態を表示します。 :このにまたまでのたてまたまで。 :このにまたまで。 :このにまたまでのたてまたまで。 :このにまたまでのたです。 :このにまたまでのたてまたまで。 :このにまたまでのたまで。 :このにまたまたまたまたまたまたまたまた。 :このにまたまたまたまたまたまたまたまた。 :このにまたまた。 :このにまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた
温度抑制: パワー 出力を抑れえてい。 蓄蓄電池のし(個別) 蓄蓄電池の目(個別) 蓄蓄電池SOC:充電 = 6 = 8 の が放電池 この : 6 書 間 志 で の : 7 の : 7 つ : 7 の : 7 つ : 7 の : 7 つ : 7 つ : 7	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電本らにな電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 シ好 雪電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 「 電池が停止しました。 」:満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。
温度抑制: パワー 出力を抑れえてい。 「 本 和和和和 電電で に 一 本 部 本 で 本 書 著 で 、 一 の の の の の の の の の の の に い に 本 い に 本 い に 、 で い 、 で い に 、 で い 、 で い い 、 で い い 、 で い い 、 で い 、 で い 、 で い 、 で い 、 で い 、 、 で い 、 、 、 、	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 設好 ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの方です。 に満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容
温度抑制:パワー 出力を抑れえてい。 著蓄電池の情報を 総充電量(個別) 総放電量(個別) 蓄電池SOC:充電 電池SOC:充電 。 客 た蓄 た蓄 志 志 電 池ステータ 表示 電設蓄電池バラン	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電池の現体状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 設好 なが停止しました。 に満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容 ノス 増設蓄電池バランス中です。
温度抑制: パワー 出力を抑れえてい 蓄蓄電池の情報報 電電電量(個別) 蓄蓄電池SOC:充電量(個別) 蓄蓄電池SOC:充電 電池SOH:蓄蓄 - 喜 市 志 電 志 志 電 志 志 電 志 て り た の に の に の に の に の に の に の で い に で い に で い に で い に で い に で い に で い に で い に で い に で い に る で い に い に で い に る で い に で い に で い に で い に る で の に の に の に の に の に の に の に の に の に の	コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電池の見たまでの放電量のトータルです。 電池の現本までの放電量のトータルです。 電池の構成です。新しい著電から現在です。 電池の寿命です。新しい著電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい著電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい著電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい著電池との交換を検討してください ないの寿命です。 ないの寿命です。 ないの寿命です。 このからした。 に満た電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 の容 (人) 増設蓄電池バランス中です。 の日テスト中です。
温度抑制 :パワー 出力を抑れえてい。 蓄蓄電池のし(個別) 蓄蓄電 充電量(個別) 蓄蓄電池SOC:充電 電池SOH:蓄電 - c 電電池SOH:蓄電 - c 音 電 た 電電池ステータ. 表示 増設蓄電池バラン SOHテスト セルバランス	コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 雪率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。 ないの寿命です。 に満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容 /ス 増設蓄電池バランス中です。 とルバランス中です。
温度抑制 :パワー 出力を抑射えてい。 若蓄電池の情報を 記が 電電電量(個別) 著蓄電池SOC:充電 電池SOH:蓄電 を 電電池SOH:蓄雪 - c 書 著 記 次 て の に の に の に の の の の の の の の の の の の の	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 設好 皆電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。 こころです。 たい、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容 /ス 増設蓄電池バランス中です。 とルバランス中です。 強制充電中です。
温度抑制 :パワー 出力を抑射えてい。 若蓄電池の情報を 総 な 電量(個別) 著蓄電池SOC:充電 電池SOC:充電 に を 電池SOC:充電 こ を で 、 で を で し の に の で し の の に の で の に の で の に の で の に の で の の の の の の の の の の の の の	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンティション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 みの健康状態を表示します。 ほかの存っす。新しい蓄電池との交換を検討してください な電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください な調池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの存った。 この作家には、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容 ノス 増設蓄電池バランス中です。 とルバランス中です。 出力抑制中です。
温度抑制 :パワー 出 新 出 力を抑わえてい	 コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディションる状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 3率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の規康状態を表示します。 2好 客電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 蓄電池が停止しました。 !:満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 内容 /ス 増設蓄電池バランス中です。 SOH テスト中です。 セルバランス中です。 強制充電中です。 出力抑制中です。 充電/放電/待機中です。
温度抑制 :パワー 出蓄蓄 総総蓄 着 電充放電電子 電 流放電電池 50H 示 電 市 部 電 市 本 蓄 電 た 蓄 電 た 活 て に 、 蓄 電 流 放 電 電 た が に 、 (個) の 新 電 電 充 放 電 電 次 の に 、 管 蓄 蓄 総 統 な で 、 (響 電 充 放 放 電 電 充 放 放 電 電 充 放 放 電 電 充 放 放 電 電 充 放 が る に 、 (蓄 電 充 放 放 電 電 充 放 放 電 電 充 方 次 が の 、 (蓄 電 不 次 が 約 (個) 別) 新 着 電 電 充 放 放 電 電 名 (個) 別) (蓄 電 着 (個) 別)) 蓄 蓄 着 (個) 別) (蓄 電 電 充 方 次 の (個))) (番 電 一 、 ろ の (個))) (番 電 売 、 方 の (個))) (番 電 一 、 ろ の (個))) (番 電 売 、 方 の (個))) (番 電 一 の) (個) (個))) (番 言 電) (個))) (番 言 一) (個))) (番 言 電)) (個) 別)) (番 言 電)) (個))) (番 言 電)) (個))) (番 言 電) の の (個))) (番 言 電) の の の (個))) (番 言 電) の の の (二) (一) (一)) (一) (一)) (一) ()) () (コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 雪率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 3好 着電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 着電池が停止しました。 に満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 // 増設蓄電池バランス中です。 ろOHテスト中です。 セルバランス中です。 セルバランス中です。 強制充電中です。 出力抑制中です。 テ電/放電/待機中です。
温度抑制 :パワー 出蓄蓄 総総電空 力和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 雪率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 蓄電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 蓄電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい素電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい素電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい素電池との交換を検討してください ないの寿命です。 の寿命です。新しい素電池との交換を検討してください ないの寿命です。 たていたいます。 に満たていたいます。 に満たていたいたいです。 この日テスト中です。 といバランス中です。 といバランス中です。 ないが高いたいたいたいたいです。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テスト中です。 この日テストーです。 この日 うたです。 この日 この日 うたです。 この日 うた この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです この日 うたです。 この日 うたです。 この日 うたです この日 うた この日 うたです この日 この日 うたです この日 うたです この日 うたです この日 この日 うたです この日 この日 この日 この日 この日 この日 この日 この日 この日 この日
温度抑制:パワー 出蓄蓄総総合 充蓄電 充蓄電 た蓄電 方電電 方 市 </td <td>コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 認率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 み存 活電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。 の方です。 しました。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころいうつス中です。 こころです。 こころいうつス中です。 こころです。 こころいうつス中です。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやす。 こころいうつえや こころいう こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいか こころいかです。 こころいかです。 こころいうつ。 こころいや こころいかです。 こころいかです。 こころいかです。 こころいか こころいか こころいかです。 こころいか こころいかです。 こころいか こころいか こころいか こころいか こころい こころいか こころい こころい</td>	コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 認率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 み存 活電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。 の方です。 しました。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころです。 ころいうつス中です。 こころです。 こころいうつス中です。 こころです。 こころいうつス中です。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやです。 こころいうつえやす。 こころいうつえや こころいう こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいうつえや こころいか こころいかです。 こころいかです。 こころいうつ。 こころいや こころいかです。 こころいかです。 こころいかです。 こころいか こころいか こころいかです。 こころいか こころいかです。 こころいか こころいか こころいか こころいか こころい こころいか こころい こころい
温度抑制 :パワー 出蓄蓄総約 電電充電量(個別) 蓄蓄 電池の量(個別) 蓄蓄 定蓄 電池SOH:蓄蓄 電池SOH:蓄蓄 電池SOH:蓄蓄 電池SOH:蓄蓄 電池SOH:蓄蓄 電池SOH:蓄蓄 電池バラン SOH テスト セルバランス 強制力和電(池の出 充 市蓄電電池の出 充 志蓄蓄電:過去 の 出 た 電電電池の出 を た 蓄 電電電池の出 の に る で で の に る で で の の に の 電 で の の に の 電 で の の の の の の の の の の の の の の の の の	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 認率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 好 「適応の健康状態を表示します。 日本です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください ないの寿命です。 日本です 日本です 日本です 日本です 日本です 日本です 日本です 日本です
温度抑制:パワー 出蓄蓄総 (個月)) 著蓄総 京電量(個月)) 著蓄 京電量(個月)) 著蓄 市電電池SOC:充電量(個月)) 著 市電池SOC:充電量(個月)) 書電池SOC:充電 - 音 予想 - 日 予想 - 日	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表示します。 ない ないの健康状態を表示します。 との 方電:たは、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 ハ容 /ス 増設蓄電池バランス中です。 とれバランス中です。 とれバランス中です。 名助充電中です。 出力抑制中です。 ま力を表示します。 た電/放電/待機中です。 記力電流を表示します。 から現在までのセルの最大温度を表示します。
温度抑制:パワー 出蓄蓄紙 強力電電 (個別) 蓄蓄 方電量(個別) 蓄電 方電 - 音 予想 - 日 予想 - 日 予想 - 日 予想 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 </td <td>コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電池の現象状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池のみ命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 着電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 着電池が停止しました。 !:満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 // // 増設蓄電池バランス中です。 SOH テスト中です。 // 名 増設蓄電池バランス中です。 // 名 増設蓄電池の状態を表示します。 // // // // // // // // // // // // //</td>	コンティションナ内部の温度か高くなり、パワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 電池の現象状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の健康状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池のみ命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 着電池の寿命です。新しい蓄電池との交換を検討してください 着電池が停止しました。 !:満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 // // 増設蓄電池バランス中です。 SOH テスト中です。 // 名 増設蓄電池バランス中です。 // 名 増設蓄電池の状態を表示します。 // // // // // // // // // // // // //
温度抑制 :パワー 出蓄蓄 総総蓄蓄 充蓄 電充放電電 充蓄 電充放電電池SOC:充蓄 電池 電電 た蓄 電池 電電 た蓄 電 た 電 た 電 た で 、 電 た で 、 、 、 で 、 で 、 、 、 で 、 で 、 、 、 で 、 で 、 、 、 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	コンティションナ内部の温度か高くなり、ハワーコンディション る状態です。 電池が無い機器は表示されません。) 表示します。 :設置から現在までの充電量のトータルです。 :設置から現在までの放電量のトータルです。 3率または充電状態を表す指標です。満充電状態:100% 電池の寿命です。新しい著電池との交換を検討してください 着電池の寿命です。新しい著電池との交換を検討してください 着電池の寿命です。新しい著電池との交換を検討してください 着電池が停止しました。 !:満充電または、完全放電状態までの予想時間です。 ス:現在の蓄電池の状態を表示します。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 増設蓄電池バランス中です。 // 100000000000000000000000000000000000

6. 履歴

パワコンのエラー履歴と抑制履歴とデータコレクターの接続履歴を表示します。

☰ 履歴		æ	DIJ
エラー履歴	接続履歴	抑制履歴	
ID: All			
1. 2022/04/12 1 ID-1-GF77 - 外部(0:08:07 CT異常		
2. 2022/04/12 0 ID-1-GF77 - 外部(6:32:46 CT異常		
3. 2022/04/12 0 ID-1-GF77 - 外部(6:31:56 CT異常		
4. 2022/04/12 0 ID-1-GF77 - 外部(6:30:56 CT異常		
5. 2022/04/12 0 ID-1-GF77 - 外部(6:30:08 CT異常		
6. 2022/04/12 0 ID-1-GF77 - 外部(6:29:08 CT異常		
7.2022/04/120	6:28:17		

■エラー履歴

パワコンのエラー履歴を表示します。 最大30件表示します。

ID

ここを押して見たいパワコンの機器IDを選択します。 「ALL」を選択するとすべてのパワコンのエラー履歴が表示され ます。



① 番号:発生時間が新しい順に並びます。

- ② 発生日時:エラー発生の日時を表示します。
- ③ 機器ID:そのエラーが発生したパワコンの機器IDを表示し ます。
- ④ エラー内容:エラーコードと内容を表示します。 詳しい内容は施工・保守マニュアルで確認できます。

ID-1-GF//-外部CI 宾吊



■履歴

データコレクターとの接続履歴を表示します。

ID

ここを押して見たい機器IDを選択します。 「ALL」を選択するとすべてのパワコンのエラー履歴が表示され ます。

ページ番号

1ページに最大100個、最大ページ数は10ページになります。



- ① 番号:発生時間が新しい順に並びます。
- ② 発生日時:エラー発生の日時を表示します。
- ③機器ID:そのエラーが発生したIDを表示します。
- ④ 接続状態:
 - ・ 接続された:データコレクターとパワコンが接続されことを 表示します。
 - ・ 切断された:データコレクターとパワコンが切断されことを 表示します。

=	履歴		æ 👼
Т	ラー履歴	接続履歴	抑制履歴
機	器ID: <u>1</u>	_	
電日		11.55.50	00:17:06
1.	2022/03/03	3 11:55:58	00:17:06
2.	2022/03/02	2 14:52:22	00:00:01
3.	2022/07/20) 22:32:13	00:00:01
4.	2022/07/20) 19:54:37	00:00:01
温度	复抑制高温		
1.	2022/03/01	18:23:35	00:28:07
2.	2022/03/01	18:02:04	00:08:40

■抑制履歴

パワコンの抑制履歴を表示します。

機器ID

ここを押してみたい機器IDを選択します。

パワコンの電圧抑制_高圧/電圧抑制_低圧/温度抑制_高温/ 入力電圧抑制_高圧の4種類の抑制履歴を表示します。

・電圧抑制__高圧

AC過電圧(電圧上昇抑制):パワーコンディションナ運転中に 商用電源の電圧が電圧上昇抑制(有効電力制御)の設定値より 高くなり、パワーコンディションナの出力を抑えている状態です。

• 電圧抑制__低圧

AC不足電圧:出力電流が最大出力電流に到達したが、系統電 圧が低すぎるため、入力電力に対して相応な出力電力ができ ないときに発生します。

・温度抑制__高温

最大温度(温度抑制):パワーコンディションナ内部の温度が 高くなり、パワーコンディションナの出力を抑えている状態です。

・入力電圧抑制__高圧

DC過電圧(入力電圧抑制):入力電圧がMPPT範囲を超えているか、入力電圧が低いのに入力電流が高い状態です。

=	履歴		æ 👼
T,	ラー履歴	接続履歴	抑制履歴
機電日	器ID: <u>1</u> E抑制高圧		_
1.	2022/03/09	9 17:02:01	00:30:22
2.	2022/03/09	9 16:25:07	00:00:01
<u>入た</u>	7電圧抑制高	5日	
1.	2028/03/03	3 01:57:20	00:06:26



①発生時刻:抑制が発生した時刻です。

②発生時間:抑制が発生していた時間(期間)です。

パワコンごとに項目別に保存件数最大16件まで保存します。 16件超過した場合、最古日付のデータに上書きされます。

7. 設定

7.1 ハイブリッド蓄電システム操作設定(蓄電システムのみ)

蓄電システムの操作設定と蓄電池のシステム構成の画面です。 蓄電システムの操作設定は、動作モードや充電時間の設定が出来ます。

	☰ 蓄電システム操作設定 🙆 🔊	😑 蓄電システム操作設定 🖅 🔊
	蓄電システム操作設定 蓄電池システム構成	蓄電システム操作設定 蓄電池システム構成
	蕃電池操作設定	蕃電池操作設定
1—	-τ-κ: <u>ON</u>	τ-κ: <u>ON</u>
2—	– 動作モード: 自家消費優先モード	動作モード: ビークカットモード
3—	最大売電量制限: <u>6000</u> (w)	最大売電量制限: <u>6000</u> (w)
(4)	- 蓄電池放電量制限: 70 (%)	蓄電池放電量制限: 70 (%)
(5)—	- ブレーカー設定: 50 (A)	ブレーカー設定: <u>50</u> (A)
	設定	ピークカット電力: 0.1 (kW)(設定範囲:0.1~10.0) 6
_		設定
8	_機器ID:	機器ID: 2
_	充電/放電停止スケジュール	 充電/放電停止スケジュール
9—	- 充電時間:	充電時間:
	T2(開始-停止) 0:00 ~ 0:00	T1(開始-停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>
	ТЗ(開始·停止) 0:00 ~ 0:00	T2(開始・停止) 0:00 ~ 0:00
(10)		(3(in)(x)-(F)L) 2.50 <u>0.50</u> 2.50 <u>0.50</u> 放電停止(禁止)スケジュール:
	T1(開始-停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>	T1(開始·停止) 0:00 ~ 0:00
	T2(開始·停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>	T2(開始-停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>
	T3(開始-停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>	T3(開始-停止) <u>0:00</u> ~ <u>0:00</u>
11-	単一パワコン更新	単一パワコン更新
(12)	全パワコン更新	全パワコン更新
	= 蓄電システム操作設定	æ 🔐
	蓄電システム操作設定	蓄電池システム構成
(13)—		
(14)	- SOH-サイクルのタイムスケジュール(日/月): <u>30</u> / <u>4</u>	<u> </u>
(17)	- ステータス: 成功しました。	
(18)	- E	呆存
	*BX6.3蓄電池は、年に1回放電と充電を行う必要があります。 は、上記の予定日時に実施されます。蓄電池の温度が20℃未減	このとき、放電は中断せずに連続して放電してください。これ 満だった場合、この処理は3か月後に再び実施されます。

蓄電システムの操作設定 ※蓄電システム以外は、この項目は表示されません。

①モード

通常「ON」で使用します。もし、「OFF」になっていた場合は、「ON」に設定してください。

②動作モード

モードは全部で、停止モード/自家消費優先モード/ピークカットモード/売電優先モードの4モードあります。 詳細は「7.2 各動作モードについて」をご覧ください。

③最大売電量制限

システム内のパワコンが最大で売電出来る電力を設定します。 設定範囲:0~65535W

例:H4.5J_230のパワコンで3000Wに設定した場合、最大電力で発電しても3kWしか売電しません。 「売電優先モード」の場合、残りの1.5kWは、充電に使用されたり、満充電なら抑制したりします。 「自家消費優先モード」の場合は、満充電後は、3kWで売電します。



0 Wでは、売電しませんので、必ず 1 W以上を設定してください。

「売電優先モード」で使用する場合、パワコンの容量より大きな値を設定するとパワコンの発電は、すべて売電します。 太陽光から充電したい場合は、最大売電量制限値を減らすことにより売電量が減り、太陽光(パワコン)から充電が多くなります。

「自家消費優先モード」で使用する場合は、パワコン容量を最大売電量制限値に設定してください。 パワコンの容量より小さな値を設定すると満充電後の売電が制限されます。

充電時間が設定されている場合は、充電時間が優先となります。

電力会社の出力制御時は、カレンダースケジュールにより、この値は自動的に書き換えられます。

④蓄電池放電量制限

蓄電池ユニットの放電量を制限できます。

例:30%に設定した場合、使用可能容量の100%~30%まで放電します。

設定範囲:0~70% 初期値30%

まさかの停電に備えて、一定量の蓄電池ユニット残量をリザーブするための設定です。

蓄電残量が著しく減少すると、蓄電池ユニットが放電量を絞るためシステムが不安定になることがあります。

停電時に蓄電残量が0%の場合、スムーズに再起動できないことがあります。

蓄電池ユニットに再充電されないと再起動できないためです。

突然の停電に備え、常に「蓄電池放電量制限」を設定し、蓄電量をリザーブしておくことをお勧めします。

「蓄電池放電量制限」を設定していない場合、ハイブリッドシステムは蓄電残量が0%になるまで放電します。

夜間など太陽光発電が無い場合、宅内の電力消費が多いと蓄電残量が0%になることがあります。

設定値から-5%になると自動的に設定値まで充電します。

充電/放電停止スケジュールが未設定の場合、 本設定が0%に設定すると過放電する恐れがあります。 ⑤ブレーカー設定

主幹ブレーカーの電流値を入力します。 ブレーカーの電流値を入力することで、蓄電池への充電電流を制限し、過電流を防止します。 ※施工業者様が設定していますので、お客様は変更しないようにお願いいたします。 設定範囲:0~30000A Step 1A 初期値:60A

【ブレーカー設定とは】

蓄電池ユニットへの充電容量は、制限がない状態では、最大30Aになります。(交流側:AC202V、BS6.3J_AC:15A/BS12.6J_AC:22.5A) サービスブレーカーが、60Aの契約容量の場合で、家庭内負荷を50A使用している時に本設定しないで初期値(60A)のまま使用すると、 最大30A充電してしまい、合計65A(50+15(BS6.3J_ACの場合))となりサービスブレーカーが容量オーバーにて落ちてしまいます。 このような場合、契約容量を上げて常に最大充電容量で充電できるようにするか、電気の基本料金を考え契約容量はそのままで充電容量を 制限するかになり、契約容量を上げる場合は電力会社にお問い合わせいただき、充電容量を制限する場合はブレーカー設定にて設定を 行ってください。

※契約容量が小さく、負荷が大きい場合、充電出来ないという現象が発生します。その場合は、契約容量を上げる必要があります。

【設定時の注意点】

ブレーカー設定の容量を契約容量どおり設定した場合、契約容量に余裕を見るために設定値の80%が最大使用可能電流値になります。 例として、上記と同様にサービスブレーカー60Aでブレーカー設定60Aにすると、最大使用可能電流値が48Aになり、家庭内負荷が40A使用 していると蓄電池ユニット充電容量は8Aになります。

契約種別による契約ブレーカーの表記容量と設定容量が異なる場合がありますので、必ず電力会社または施工業者の方に確認してください。 なお、使用容量を100%に近い状態で使用したい場合は、ブレーカー設定の容量を契約容量×1.2の容量値で設定を行ってください。(通常は×1で) ※電気の各相のバランスによってはブレーカーが落ちる場合がありますので、その際は容量の設定値を下げて調整を行ってください。 ※弊社オプションの自動電源切替開閉器は60A仕様ですのでご注意ください。



・設定により、過電流は防止しますが、充電電流が制限されるため、充電速度が遅くなります。
・初期設定では、本設定が動作しないような数値が設定されています。
・0Aに設定しないでください。充電しなくなります。

⑥ピークカット電力

モードを「ピークカットモード」のときに有効な設定です。 系統から家庭内負荷の使用量のピーク電力を割り当てることができます。 家庭内負荷消費量がこの値を超えると、電池が残りの電力で供給するために放電します。 設定範囲:0.1KW~10kW Step 0.1kW 初期値:3kW

⑦設定

上記の設定を確定します。設定後、必ず押してください。

⑧機器ID

充電/放電停止スケジュールを設定する機器IDを選択します。

⑨充電時間

蓄電池ユニットの充電時間を3つの時間帯を設定することができます。
 これらの時刻は、互いに重複しないように設定してください。(重複のエラーが表示されます。)
 設定後は、[単一パワコン更新]もしくは[全パワコン更新]を押します。
 日をまたいでの時刻設定は出来ませんで、2つの時間帯を使って設定してください。

例:20時~6時に設定する場合、T1 20:00-0:00、T2 0:00-6:00

開始時刻になると強制的に充電状態に切り換わります。停止時刻になると元の設定のモードに戻ります。

※モードを変更しても時刻はクリアされませんのでご注意ください。

時刻をクリアする場合は、時刻を押して「消去」を選択し[単一パワコン更新]もしくは[全パワコン更新]を押します。

※充電時間よりも放電停止(禁止)スケジュールが優先されます。充電時間と放電停止(禁止)スケジュール時間が重複した 場合は、放電停止(禁止)スケジュール時間が優先されます。

⑩放電停止(禁止)スケジュール

本機には、放電時間の設定はありません。放電は自動で行われます。

そこで、放電をさせたくない時間帯を設定することが出来ます。

蓄電池ユニットの放電停止(禁止)の時間を3つの時間帯を設定することができます。

これらの時刻は、互いに重複しないように設定してください。(重複のエラーが表示されます。)

日をまたいでの時刻設定は出来ませんので、2つの時間帯を使って設定してください。

設定後は、[単一パワコン更新]もしくは[全パワコン更新]を押します。

※充電時間よりも放電停止(禁止)スケジュールが優先されます。充電時間と放電停止(禁止)スケジュール時間が重複した 場合は、放電停止(禁止)スケジュール時間が優先されます。

⑪単ーパワコン更新

機器IDで選択されている機器のみ充電/放電停止スケジュールが更新されます。

⑩全パワコン更新 機器IDで選択されている機器と同じ機器すべての充電/放電停止スケジュールが更新されます。 蓄電池システム構成

⑬機種選択

ご使用の機器にチェックマークが入っています。

⑭SOH サイクルのタイムスケジュール (日/月)

選択された月日に充電と放電を実施します。

初期値:4月30日

この日の午前0時から午前6時まで実施します。

午前0時になると、強制充電開始します。満充電になったら、放電を始めます。もし午前6時まで放電しきれなかった場合は、 90日後に再び実施します。放電は、家庭内負荷に左右されます。

この間の充電などのスケジュールやモードは無視されます。

実施日に蓄電池の温度が20℃未満だった場合、この機能は実施せず、90日後に再び実行されます。

日付を変更する場合は、暖かい月日を設定してください。

15最終アップデート時間

この機能が動作した一番最近の日付が表示されます。初期は、表示されません。

16次回アップデート時間

次回、この機能が動作する日付が表示されます。

この機能は実施しなかった場合、3か月後の日時に変更されます。

⑦ステータス

日付を変更し、[保存]を押し、変更が保存されたら「成功しました。」と表示されます。

18保存

日付を変更した場合、[保存]を押し、変更が保存します。

2.1.1 各動作モードと設定内容

動作モードにより設定可能な項目が異なります。

	停止モード	自家消費優先 モード	ピークカット モード	売電優先 モード
モード	0	0	0	0
押上有り				0
押上無し				0
最大売電量制限		0	0	0
蓄電池放電量制限	0	0	0	0
ブレーカー設定	0	0	0	0
ピークカット電力			0	
充電時間	0	0	0	0
放電停止(禁止)スケジュール	0	0	0	0

2.1.2 機器別各動作モード

項目		HxJ	BSxJ_AC	BSxJ_AC+HxJ	BSxJ_AC+他社
モード	—	OFF	ON	ON	ON
	停止モード	—	0	0	0
	自家消費優先モード	—	0	0	0
	ピークカットモード		0	0	0
	売電優先モード	—	0	0	0
	押上有り		0	0	0
	押上無し	—	0	0	0
動作モード:ピークカットモード	ピークカット電力	—	0	0	0
蓄電池放電量制限	—	—	0	0	0
最大売電量制限	—	—	×	0	0
ブレーカー設定			0	0	0
充電時間			0	0	0
放電停止(禁止)スケジュール	_	_	0	0	0

HxJ:H5.5J_223、H5.5J_221、H4J_220、H4.5J_230、H5.5J_230、H6J_240 BSxJ_AC:BS6.3J_AC、BS12.6J_AC 他社:他社および、弊社HxJ以外のパワコン

7.2 各動作モードについて

7.2.1 停止モード

データコレクターの初期状態です。 施工業者様が初期設定を行った後は、動作モードが「停止モード」になっています。 必ず、他の動作モードに変更してください。 一度、「停止モード」から他のモードに変更すると停止モードには戻れません。

7.2.2 自家消費優先モード



太陽光発電量が自家消費より少ない時、蓄電池の放電を開始します。 自家消費量が太陽光発電量より少ない時、蓄電池の充電を開始します。 自家消費量が太陽光発電量より少なく、蓄電池の蓄電量が100%になった時、売電を開始します。



BT:蓄電池

PV:太陽光発電







7.2.3 ピークカットモード

家庭内負荷の消費がピークカット電力の設定値を越えたとき、蓄電池の放電を開始します。











7.2.4 売電優先モード

太陽光の発電電力は全て家庭内負荷への電力供給と売電に使用されます。 充電の時間帯設定を行った場合は、パワコンは設定された時間帯に充電動作を行います。 充電を行う時間帯と放電を行わない時間帯は、各々設定することが可能です。 売電優先モードでは、「押し上げ」の設定が出来ます。

太陽光発電で発電された電力は、家庭内負荷を差し引いた余剰電力分は売電することが可能です。

・押上有り:売電中に蓄電池で家庭内負荷の電力をまかなうと、太陽光発電で発電された電力が多く余ることになり、その分 売電できる電力が増えます。

・押上無し:余剰電力分を売電し始めると、蓄電池からの放電を停止します。

























7.3 接続

いろいろな接続状態を確認や設定変更が出来ます。 基本的に、施工業者様が設定済みですので、変更の必要はありません。

7.3.1 パワコン

☰ 接続		æ 👼
パワコン	発電所タイプ設定	メーター
RS485		
ブロック 1		
RS485 (最大 32)		
1 07Y18C00001W0	1 1	
2 08H19A00088W0	2 1	
3 BX09J20600018W0	3 1	

現在、データコレクターが接続されている機器を表示します。 シリアル番号(製造番号)と機器IDが表示されるので、機器の 機器IDを確認出来ます。

7.3.2 発電所タイプ設定



売電契約タイプの変更が可能です。 間違って、売電契約タイプを変更すると発電量に影響することが ありますのでご注意ください。 下記の3つから選択できます。

売電契約タイプ	
全量売電	
余剰売電	
自家消費	

7.3.3 メーター (CT センサー)

☰ 接続			æ 👼
パワコン 务	^後 電所タイプ設定	メーター (0	(オセンサー)
RS485 自動割り)当て	検索	
メーター情報			
シリアル番号 OAF 機器IDの設定 253	P20500011W0		
計測ユニットの設	定		
チャンネル1 主負	荷		
チャンネル2 外部	パワコン		
チャンネル3 外部	パワコン		

電流センサーの接続状況の確認が出来ます。 メーター情報:電流センサーが接続されている機器のシリアル 番号とききIDを表示します。

ホーム画面に が表示された場合、この画面を確認して ください。

「未接続」になっていたこの画面の[検索]を押してください。 メッセージが表示されたら「OK」を押してください。

シリアル番号の欄にシリアル番号が表示されるかを確認します。 表示されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

計測ユニットの設定:計測ユニット(P2)がある場合に設定内容を 表示します。ない場合は、この項目は表示されません。 この項目は確認のみで変更は出来ません。

7.4 ネットワーク

ネットワークやインターネットに接続するための設定画面です。 初期設定時に、ネットワーク設定を行った場合は、この設定は不要です。

7.4.1 クラウドレジスタ情報

≡ ネットワー			æ 🛒
クラウドレジスタ情報	パスワードの変更		
ユーザーアカウント			
電子メールアドレス:	@deltaww.con		
パスワード:			
設備台帳			
売電タイブ: 蓄電池			
発電所名: <u>New SAVeR</u>			
国名: Japan			
タイムゾーン: GMT+9)		
	情報(の設定	

- ・電子メールアドレス
 ユーザーのアドレスを入力します。
- ・パスワード ユーザーのパスワードを入力します。
- ・発電タイプ
 全量買取、余剰売電、蓄電池から選択してください。
- ・発電所名 発電所名を入力します。(16文字まで)
- 国名
 ここを押すと国の一覧が表示されます。
 「JAPAN」を選択します。
- ・タイムゾーン
 ここを押すとタイムゾーンの一覧が表示されます。
 「GMT+9」を選択します。(日本の場合)
- ・[情報の設定] 設定内容を確定します

7.4.2 パスワードの変更



パスワードは、セキュリティーのために必ず変更してください。
 「DELTASOL」のまま、お使いにならないようにしてください。

≡ ネットワーク			æ 👼
			インターネット接続
データコレクターのWi-Fiパスワ ダログインパスワードと同し 別のパスワードを設定する	ード変更 じにする(下記に表示されてる。 5	パスワード)	
新しいパスワード:			
パスワードの確認 パスワードの長さ: 8-16文字			
Reset Set			

・データコレクターのWi-Fiパスワード変更
 ログインパスワードを変更する:
 ユーザーのログインパスワードと同じにする場合に選択します。
 ログインパスワードは、灰色で表示されています。
 別のパスワードを設定する:
 別にクラウド専用にパスワードを設定したい場合に選択します。
 新しいパスワードとパスワードの確認にパスワードを入力します。

・
パスワードを変更したら必ず、データコレクターを新しいパス
ワードで再接続し直してください。

・[リセット]

- 別のパスワードを設定した場合、入力したパスワードを消去します。
- ・[設定]
 設定内容を確定します。

● P2Pパスワードをログインパスワードと同じにする場合



● P2Pパスワードを新たなパスワードに設定する場合



7.4.3 ネットワーク設定

マイデルタ・ソーラークラウドは、使用しないがデータコレクターは、ネットに接続する場合は、下記の設定を行ってください。 例:出力制御をする場合など

(1)「別のパスワードを設定する」を選択します。

データコレクターを有線(イーサネット)または、無線(Wi-Fi)でインターネットに接続するための設定画面です。

			<u> </u>
= ネットワーク			<u>نبع</u> (<u>۳</u>)
		ネットワーク設定	
ネットワーク設定			
インターフェイス: Wi-Fi			
プロトコル: dhop			
IPアドレス			
サブネットマスク			
ゲートウェイIPアドレス			
DNS 1			
DNS 2			
	情報6	D設定	
インターネット機能の確認			
	≠ı	ック	
接続状態:			

インターネット機能の確認

・[チェック]

データコレクターがインターネットに接続されているかを確認できます。[チェック]を押すと接続確認が開始されます。 接続状態に表示されたメッセージを確認してください。

設定内容を確定します。設定完了後、押してください。

接続状態	原因と対応
データコレクターは、インターネットに接続されています。	正しく接続されています。
データコレクターがルーターに接続されていません。	[有線の場合] このメッセージは表示されません。 [無線の場合] 1.パスワードが間違っていないかを確認してください。 2.ルーターとD1」との通信が悪い可能性があります。電波強度、距離などを確認してください。
データコレクターはルーターに接続されていますが、 インターネット機能がありません。	[有線の場合] 1.ケーブルに異常がないか確認してください。 2.ルーターの設定に問題ないか確認してください。(セキュリティーの設定など) [無線の場合] 1.ルーターの設定に問題ないか確認してください。(セキュリティーの設定など)

● インターフェイスで、「イーサネット」を選択した場合

プロトコルの選択が必要です。

プロトコルを「Static」を選択した場合は、上記の項目の入力が必要になります。

入力内容は、接続しているルーターの設定内容に依存します。

入力終了後、[情報の設定]を押してください。

≡ ネットワーク			چ 🗟
クラウドレジスタ情報			
ネットワーク設定			
インターフェイス: Wi-Fi			
プロトコル: <u>dhep</u>			
IPアドレス			
サブネットマスク			
ゲートウェイIPアドレス			
DNS 1			
DNS 2			
	情報の	設定	
インターネット機能の確認			
	チェ	ック	
接続状態:			

- (1)インターフェイスが「イーサネット」になっていることを 確認します。
- (2)プロトコルを「dhcp」を選択します。
- (3)「情報の設定」を押します。
- (4)メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (5)スマートデバイスでクラウドを見るための接続方法の 選択画面が表示されます。
- (6)接続方法を選択し[次へ]を押します。
- (7)しばらくすると、クラウドへの登録が実施されます。
- (8)クラウド登録成功のメッセージが表示されたら「OK」を 押します。
- (9)クラウド画面が表示されます。

● インターフェイスで、「Wi-Fi」を選択した場合

≡ ネットワーク			æ 👼
クラウドレジスタ情報			
ネットワーク設定			
インターフェイス: Wi-Fi			
プロトコル: dhcp			
IPアドレス			
サブネットマスク			
ゲートウェイIPアドレス			
DNS 1			
DNS 2			
	情報の	D設定	
インターネット機能の確認	8		
	チェ	ック	
接続状態:			

- プロトコル以降の入力は不要です。
- (1) インターフェイスで、「Wi-Fi」を選択します。
- (2) [情報の設定]を押します。
- (3) メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (4)次の「7.4.4インターネット接続」へ進んでください。

7.4.4 インターネット接続

インターフェイスで、「Wi-Fi」を選択した場合、ルーターを探して接続するための画面です。 インターフェイスで、「イーサネット」を選択した場合は、設定は不要です。

☰ ネッ	トワーク				æ 🛒
クラウドレジス					レターネット接続
インターネッ	ト接続				
Scan					
15:27 3					Ø 🛜 100% 💌
≡ ネッ	トワーク				a 🔊
クラウドレジス				定 1: 	レターネット接続
インターネッ	ト接続				
Scan					
Delta-Office	-59dBm				
Delta-IoT -6	3dBm				
Delta-Guest	-65dBm				
SETUP -77d	lBm				
		Connect			
□ パスワードを	表示する				
	*=+7				
	クラウト	、へ登録			
	クラウドイ	*登録成功しました!	OKを押してクラウドイ	ページに移動し	
	ます。				

(1) [スキャン]を押すと、Wi-Fiルーターを検索します。

(2)検索結果が表示されたら、接続するルーターを選択します。



(3) 接続するルーターのパスワードを入力します。

(4)[接続]を押します。

(5) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(6) クラウド画面が表示されます。

8. マニュアル

ここを押すと、弊社ホームページのカタログや取扱説明書や施工マニュアルのダウウンロードページへ遷移します。 スマートデバイスがデータコレクターとP2P接続されている場合は、スマートデバイスのネットワークを外部アクセス出来る 設定(携帯電話回線/Wi-Fiルーター)に変更してください。



9. 自立運転方法 (PPM D1J_101 のみ)

システム構成の中に、自立運転機能が搭載されているパワコンがある場合、停電時などに自立運転を行うことができます。 ここでは、パワコンの自立運転について説明しています。蓄電システムの場合は、自動で自立運転になります。 自立運転とは、停電時でも日中太陽光があれば、自立運転端子から電力を供給することが可能です。非常用などにお使いください。 本機能をお使いになられるには、お客様ご自身で操作をする必要があります。*¹ 自立運転を毎日行う場合は、毎日再操作が必要です。そのままでは出力しません。 また、設置時に自立運転用コンセントを設置していただく必要があります。



自立運転端子に命に係わる機器を接続しないでください。 日射変動により機器停止の恐れがあります。



自立運転用コンセントに接続する機器の消費電力が1.5kVA (100V接続)、を超えた場合、または日射が 弱く発電電力が接続機器の消費電力を下回る場合は、過負荷エラーの点検コード (SF48) が表示され一旦 運転を停止します。 この場合、接続機器の外し、消費電力を下げる。もしくは、一旦連系/自立モードを「停止」に切替え、日射が 安定するまで待って、再度「自立」に切替えて運転を再開ください。

*1 データコレクターの電源をUSBから供給すると、停電時にパワーモニターが動作しません。自立をお使いの場合は、パワーコンディショナから電源を取るように 工事してください。

■自立運転の切り替え方法 あらかじめ自立運転用コンセントの位置を確認します。

1. データコレクターの運転切替スイッチを「自立」にする。



2.パワコン本体の自立運転のLEDが点滅したり、点灯したりします。

例:H4J_220、H4.5J_230、H5.5J_230、H6J_240の場合
 ① LED表示パネルの自立LEDが緑色点滅します。



②しばらくすると点滅が緑色点灯にかわります。

- 3. 自立運転用コンセントに電気製品の電源プラグを差し込みます。
- 4.日没後、自動的に運転を停止します。
 - ・電気製品が接続されている場合、日没前もしくは日射が弱い時に"SF48"が表示されますが、故障では ありません。
 - ・翌日も自立運転を行う場合には、データコレクターの「運転切替スイッチ」の"自立←停止→連系"を「停止」にし、 再度「自立」にする。
 - ・自立運転を毎日行う場合は、同じ操作を毎日行ってください。そのままでは"W20"(太陽電池不足電圧検出)が 表示され運転出来ません。

ご注意

- ・太陽電池容量と日射条件により、使用できる電力が小さくなる場合があります。
- ・停電から復旧した場合、お早めに連系運転に切り替えてください。

10. 過負荷について(蓄電システムのみ)

消費電力の大きな機器を使っていたり、蓄電池の残量が少なくなった場合、蓄電池からの電力出力が間に合わず、過負荷という 状態になります。過負荷を起こすと、瞬時に本機は出力を停止、システムダウン、停電状態となります。

また、自立運転時、下記のような場合、動作しなかったり、過負荷になったりすることがあります。 ・モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器

掃除機、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などのモーター類を備えた電気機器などは、起動時に消費電力より大きな電力(起電力)を 必要とするため動作しないことがあります。

- ・短時間で消費電力が大きく変動する機器
 トースターや電気コンロ、電気ストーブ、電子レンジなどでは、電源を入れたときに瞬間的にヒーターやニクロム線に電流が 流れ、電力が大きく変動する場合、動作しないことがあります。
- ・電流ひずみの大きな(半波整流)機器
- ー部のドライヤーや一部のサーキュレーターなどの強/弱などのスピードや強さの設定がある機器の場合、「弱」設定で動作 しないことがあります。

「弱」設定を半波整流などで行っている機器の場合、本機は、電流ひずみと認識します。

そのような場合、「強」にすることで動作することがあります。

・自立出力の 0 相(オー)を接地する必要がある機器

温水便座、電子レンジ、洗濯機などアースが必要な機器で安全のため、起動時に電源のどちらか片相が接地されているかを 確認する機能が付いている機器は動作しないことがあります。

- 本機では、自立出力の0相は接地出来ません。(系統の柱上トランスとの二重接地になるため)
- ※動かない原因が1つとは限りません。また、同じ種類の機器でもご使用の機器によって原因が異なる場合や動作する場合が あります。

過負荷が発生したら、速やかに、過負荷の原因と思われる消費電力の大きな電気機器のスイッチを切ってください。 10秒前後で自動で再起動します。

再起動後、繰り返しオーバーロードが発生することがあります。

その場合、まだ過負荷の状態なので、電灯など最低限必要な機器のみ残して、できる限り、電気機器の電源を落としてください。 蓄電池残量が少なくなっている可能性があります。



自立運転時、電気が使用できる配線に、「人命に直接かかわる機器」、「人身の損傷に至る可能性のある 装置」「石油ファンヒーターやガスファンヒーター、電気ストーブ」等を接続しないでください。

11. 仕様

型式	PPM D1J_100
定格入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	DC9~25V、Micro USB type B から電源供給の場合は DC5V
消費電力(待機電力)	5W 以下
通信	有線: RS-485、Ethernet
	無線:IEEE802.11 b/g/n
外部接続	・外部インターフェース端子
	(電源 2 ピン、RS-485 4 ピン、CAN 2 ピン、Dry Contact 2 ピン、
	デジタル入力 6 ピン)
	・Ethernet RJ-45 端子
	・USB type A 端子
寸法	72mm(W) x 55mm(L) x 90mm(H)
重量	160g
PCS 接続台数	RS-485 最大 32 台(総延長距離 500m)

無線モジュール仕様

無線 LAN 規格	IEEE802.11 b/g/n
通信速度	802.11 n 6.5Mbps-150Mbps (MCS0.7)
	802.22 g 6Mbps-54Mbps
	802.11 b 1Mbps-11Mbps
変調方式	OFDM with DPSK, OPSK, 16-QAM, 64-QAM
	802.11 b with CCK and DSSS
周波数帯域	20MHz/40MHz

データ保存期間

データコレクター内の 保存期間 (USBメモリーに保存可能)	項目	保存期間
	発電電力(単位:W)	5分値 / 3ヶ月
	累計発電量(単位:Wh)	日単位 / 1ヶ月間
	累計発電量(単位:Wh)	月単位 / 1年間
	累計発電量(単位:Wh)	年単位 / 20年間

型式	PPM D1J_101
定格入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	DC9~25V、Micro USB type B から電源供給の場合は DC5V
消費電力(待機電力)	5W 以下
通信	有線: RS-485、Ethernet
	無線: IEEE802.11 b/g/n
外部接続	・外部インターフェース端子
	(電源 2 ピン、RS-485 4 ピン、CAN 2 ピン、Dry Contact 2 ピン、
	デジタル入力 6 ピン)
	・Ethernet RJ-45 端子
	・USB type A 端子
	72mm(W) x 55mm(L) x 90mm(H)
重量	160g
PCS 接続台数	RS-485 最大 32 台(総延長距離 500m)

無線モジュール仕様

無線 LAN 規格	IEEE802.11 b/g/n
通信速度	802.11 n 6.5Mbps-150Mbps (MCS0.7)
	802.22 g 6Mbps-54Mbps
	802.11 b 1Mbps-11Mbps
変調方式	OFDM with DPSK, OPSK, 16-QAM, 64-QAM
	802.11 b with CCK and DSSS
周波数帯域	20MHz/40MHz

データ保存期間

データコレクター内の 保存期間 (USBメモリーに保存可能)	項目	保存期間
	発電電力(単位:W)	5分値/3ヶ月
	累計発電量(単位:Wh)	日単位 / 1ヶ月間
	累計発電量(単位:Wh)	月単位 / 1年間
	累計発電量(単位:Wh)	年単位 / 20年間

■技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社 エナジーインフラ営業本部 エナジーソリューション部 〒553-0003 大阪市福島区福島 5-9-6 TEL 0570-550-065(パワーコンディショナお問い合わせ窓口)

●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20220729